Canon

BUBBLE JET PRINTER

PIXUS 860*i* 基本操作ガイド

使用説明書

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。





使用説明書の見かた/記号について 安全にお使いいただくために 各部の名称と役割

印刷してみよう

プリンタの準備/文書印刷/写真印刷/ デジタルカメラから直接印刷

一歩すすんだ使いかた

専用紙について/便利な機能について/プリンタドライバの 開きかた/CD-R、DVD-Rに印刷/フォトペーパーカセットの 使いかた/アプリケーションソフトについて

お手入れ

インクタンクの交換/印刷にかすれやむらがあるときは/ お手入れの操作

困ったときには

付録

給紙オプション(別売)について/『プリンタ活用ガイド』を 読もう/Mac OS 8.6-9.Xでのご使用について/仕様/ お問い合わせの前に







ごあいさつ

このたびは、キヤノン《PIXUS 860i》をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。本製品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわからなくなったり、機能についてもっと詳しく 知りたいときにお役に立ちます。

雷波障害規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネルギーのためのプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費が比較的少なく、その消費を効果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加することができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ及び複合機(コンセントから電力を供給されるものに限る)で、それぞれの基準並びにマーク(ロゴ)は、日米で統一されています。

商標について

- Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。
- BJ 、 PIXUS は、キヤノン株式会社の商標です。
- Microsoft®、Windows® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ●本書では、Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® Millennium Edition、Microsoft® Windows® 2000、Microsoft® Windows® 98、Microsoft® Windows® NT 4.0、Microsoft® Windows® 95 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2000、Windows 98、Windows NT 4.0、Windows 95 と略して記載しています。
- Macintosh および Mac は、米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。
- その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。

お客様へのお願い

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点がございましたら、最 寄りのお客様ご相談窓口までご連絡ください。
 - 連絡先は、別紙の『サービス&サポートのご案内』に記載しています。
- このプリンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- PictBridge に準拠したデジタルカメラ・デジタルビデオカメラを接続して印刷する場合の操作方法については、『PictBridge でかんたん写真印刷!』を参照してください。

■ PIXUS 860i 目次

	使用説明書の見かた / 記号について	3
	安全にお使いいただくために	4
	各部の名称と役割	6
印刷し	てみよう	
	プリンタを準備する	8
	プリンタの電源を入れる/切る	8
	用紙をセットする	
	文書を印刷してみよう	
	写真を印刷してみよう	19
	デジタルカメラと直接つないで印刷してみよう	
	ダイレクト印刷に使用できる用紙について	
	デジタルカメラから直接印刷する	25
一歩す	すんだ使いかた	
	専用紙を使ってみよう	27
	印刷に適した用紙を選ぶ	
	キヤノン製専用紙	
	便利な機能を使ってみよう	
	プリンタドライバの開きかた	31
	CD-R や DVD-R に印刷してみよう(CD-R ダイレクトプリント)	
	用意するもの	
	CD-R トレイガイドと CD-R トレイの取り付け	
	CD-R トレイガイドと CD-R トレイの取り外し	
	CD-R や DVD-R に印刷する	
	フォトペーパーカセットを使って印刷してみよう	
	『プリンタソフトウェア CD-ROM』に入っているアプリケーションソフトについて、	51
お手入	n	
	インクタンクを交換する	53
	交換が必要な場合	53
	交換の操作	
	使用済みインクタンク回収のお願い BJ プリンタを快適にお使いいただくために	
	印刷にかすれやむらがあるときは	
	ノズルチェックパターンを印刷する	
	プリントヘッドをクリーニングする	
	プリントヘッドをリフレッシングする	_
	プリントヘッド位置を調整する	/ U

困ったときには

付録

困ったときには	73
給紙オプション(別売)について	94
Mac OS 8.6 - 9.X でのご使用について	95
『プリンタ活用ガイド』を読もう	97
『プリンタ活用ガイド』を表示する	97
仕様	99
お問い合わせの前に	104

使用説明書の見かた/記号について

使用説明書について

かんたんスタートガイド



基本操作ガイド



プリンタ活用ガイド



アプリケーションガイド



必ず、最初にお読みください。

コンピュータとの接続、プリンタの設置、ドライバのインストールなど、本プリンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説明が記載されています。

印刷を開始するときにお読みください。

文書や写真を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、用紙のセット方法、ドライバの基本機能、日常のお手入れ、困ったときの対処方法など、本プリンタをお使いいただく上で基本となる操作・機能について説明しています。

パソコンの画面で見る使用説明書です。

プリンタに関してもっと詳しい説明が知りたいときにお読みください。ドライバの各機能の詳細や応用的な使用方法、『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処方法について説明しています。「『プリンタ活用ガイド』を読もう」(P.97)を参照してください。

パソコンの画面で見る使用説明書です。

『プリンタソフトウェア CD-ROM』に付属のアプリケーションソフト、ZoomBrowser EX/PhotoRecord (Windows)や Easy-PhotoPrint、ImageBrowser (Macintosh) などについて、画像データの読み込み方法や各種印刷方法、機能の詳細について説明しています。「『プリンタ活用ガイド』を読もう」(P.97) を参照してください。

記号について

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下記のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。



取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全 に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。



取扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。



操作上、必ず守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障・損傷や誤った操作を防ぐために、必ずお読みください。



操作の参考になることや補足説明が書かれています。

安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されていること以外は行わないでください。思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

▲ 警告 以下の注意事項を守らずにご使用になると、感電や火災、プリンタの損傷の原因となる場合があります。

■ 言口					
設置場所について	アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに置かないでください。				
電源について	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。				
	電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。				
	電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことはしないでください。また、電源コードに重いものをのせないでください。				
	ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線をしないでください。				
	電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。				
	万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。				
	そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。販売店または修理窓口までご連絡ください。 				
	電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや 汚れを乾いた布で拭き取ってください。 ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因 となります。				
お手入れについて	清掃のときは、水で湿らせた布を使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。 プリンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。				
	清掃のときは、電源を切り、電源ブラグをコンセントから抜いてください。 清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがあります。				
取扱いについて	プリンタを分解、改造しないでください。 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になります。				
	プリンタの近くでは、可燃性のスプレーなどは使用しないでください 。 スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、火災や感電の原因になります。				

- 蛍光灯などの電気製品の近くに置くときのご注意 蛍光灯などの電気製品とブリンタは約 15cm以上離してください。近づけると蛍光灯のノイズが原因でプリンタが誤動作することがあります。
- 電源を切るときのご注意 電源を切るときは、必ず電源ボタンを押して電源ランプが消えていることを確認してください。電源ランプが点 灯・点滅しているときに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、プリントヘッドを保護できずその後印刷できなくなることがあります。

▲ 注意 | 以下の注意を守らずにご使用になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合があります。

設置場所について

不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。

湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温の場所、火気の近くには置かないでください。

火災や感電の原因になることがあります。

次の使用環境でお使いください。温度:5℃~35℃ 湿度:10%RH~90%RH

毛足の長いじゅうたんやカーペットなどの上には置かないでください。

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで火災の原因となることがあります。

電源について

電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることが あります。



延長電源コードは使用しないでください。



いつでも電源プラグが抜けるように、コンセントの周囲にはものを置かない でください。



AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。

火災や感電の原因になることがあります。なお、プリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった 電源でお使いください。

電源電圧: AC100V 電源周波数: 50/60Hz

万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。

取扱いについて

印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。

プリンタを運ぶときは、必ず両側下部分を両手でしっかりと持ってください。

プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液体・引火性溶剤(アルコール・シンナーなど)の 入った容器を置かないでください。

万一、異物(金属片や液体など)がプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを押して電源を切り、電源プ ラグをコンセントから抜いて、販売店または修理受付窓口までご連絡ください。

プリントヘッド/ インクタンクに ついて

安全のため、お子様の手の届かないところへ保管してください。


誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。

プリントヘッドやインクタンクを振らないでください。

インクが漏れて周囲や衣服を汚すことがあります。


印刷後、プリントヘッドの金属部分には触れないでください。

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。



各部の名称と役割

前面



用紙サポート

セットした用紙を支えます。印刷する前にセットしてください。

用紙ガイド

用紙をセットしたときに、つまんで動かし、用紙の左端に合わせます。

オートシートフィーダ

ここに用紙をセットします。一度に複数枚の用紙がセットでき、自動的に一枚ずつ給紙されます。

フロントカバー


インクタンクの交換や紙づまりのときに開けます。

カメラ接続部

デジタルカメラやデジタルビデオカメ ラから直接印刷する時に使います。

→ P.24

印刷された用紙が 排出されます。印 刷する前に引き出 してください。



リセットボタン

プリンタのトラブルを解消してからこの ボタンを押すと、エラーが解除されて印刷 できるようになります。また印刷中にこの ボタンを押すと、印刷を中止します。

電源を入れる/切るときに押します。

電源のオン / オフや、エラーの 状態を知らせます。



電源ランプの表示について

電源ランプの表示により、プリンタの状態を確認できます。

消灯......電源がオフの状態です。


緑色に点灯....... 印刷可能な状態です。

緑色に点滅………..プリンタの準備動作中、または印刷中です。緑色に点灯するまでお待ちください。

緑色に点灯後、オレンジに点滅エラーが発生し、印刷できない状態です。→ P.82

オレンジ色と緑色に交互に 1 回ずつ点滅 サービスが必要なエラーが発生している可能性があります。→ P.83

背面



USB ケーブル接続部

USB ケーブルでコンピュータと接続するためのコネクタです。


プリンタケーブル接続部

プリンタケーブル(パラレルケーブル) でコンピュータと接続するためのコネ クタです。

電源コード接続部

付属の電源コードを接続するためのコネクタです。

内部



プリントヘッド固定レバー

プリントヘッドを固定します。



プリントヘッドを取り付けたら、このレバーを上げないでください。

プリントヘッドホルダ

プリントヘッドを取り付けます。



プリントヘッドとインクタンクの取付方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。

プリンタを準備する

印刷を開始する前に、次の手順でプリンタの準備を行ってください。

プリンタの電源を入れる/切る

■電源を入れる

プリンタの電源を入れるときの手順について説明します。

電源を入れる前に、設置の準備を確認してください。


- プリントヘッドとインクタンクがセットされている。
- コンピュータ(接続機器)と接続されている。
- プリンタドライバがインストールされている。
- プリントヘッド位置が調整されている。



準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド』に従って準備してください。

プリンタの電源ボタンを押して電源を入れる

電源ランプが点滅後、点灯します。





電源が入らないときは、『プリンタ活用ガイド』 の「困ったときには」を参照して、確認してく ださい。

2 コンピュータの電源を入れる



電源ランプがオレンジ色に点滅した場合は、「電源ランプがオレンジ色に点滅している」(P.82) を参照してください。

自動電源オン/オフ機能について

プリンタの電源を自動的にオン/オフすることができます。

- 自動電源オン・・・・・コンピュータから印刷データが送られたときに自動で電源を入れます。
- 自動電源オフ・・・・・ー定時間、印刷データが送られないときに自動で電源を切ります。

設定は、ドライバ設定画面の [ユーティリティ] シートで行います。


→ プリンタドライバの開きかた (P.31)

■ 電源を切る

プリンタの電源を切るときの手順について説明します。

プリンタの電源ボタンを押して電源を切る

電源ランプの点滅が終わると電源が切れます。





電源プラグについて

電源を切ったあと、電源プラグを抜くときは、必ず電源ランプが消灯していることを確認してください。電源ランプが点灯・点滅しているときに、電源プラグをコンセントから抜くと、その後印刷できなくなることがあります。

▲ 警告

電源プラグは定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったホコリや汚れを、乾いた布で拭き取ってください。長期間差し込んだままにすると、火災の原因になることがあります。

用紙をセットする

■ 使用できない用紙について

以下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の原因になります。また、A5 サイズより小さい用紙(はがき /L 判など)に印刷するときは、官製はがきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。

- 折れている / カールしている / しわがついている用紙
- 濡れている用紙
- 薄すぎる用紙(重さ 64 g/m² 未満)
- 厚すぎる用紙(キヤノン純正紙以外で重さ 105 g/m² を超えるもの)
- 絵はがき
- 折り目のついた往復はがき
- 写真やステッカーを貼ったはがき
- ふたが二重になっている封筒
- ふたがシールになっている封筒
- 型押しやコーティングなどの加工された封筒
- 穴のあいている用紙(例:ルーズリーフ)

■ 用紙の取り扱いについて

用紙を取扱うときは、以下の事項に注意してください。

- 用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。印刷面に傷がついたり汚れがつくと、印刷の品質が低下することがあります。
- インクが乾くまで印刷面には触らないでください。また、印刷済みの用紙を濡らしてしまった場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。
- 用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙がカールして印刷面がこすれることがあります。この場合は、プリンタドライバの[ユーティリティ]シート(Windows)、BJ Printer Utility (Macintosh)で[特殊設定]から[用紙のこすれを防止する]のチェックボックスをオンにしてください。
 - → 印刷面がこすれる(P.77)

また、このような用紙は写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めできません。 文字中心の原稿の印刷にご使用になることをお勧めします。

- 端が折れていたり、しわが寄っているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。カールしている場合は、カールを直してから印刷してください。
- 使わなかった用紙は入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温多湿な場所を避けて保管してください。曲がったり、しわがつかないよう水平に置いてください。

■ 普通紙のセット方法




- キヤノン専用紙の紹介については「専用紙を使ってみよう」(P.27)を参照してください。
- キヤノン専用紙のセット方法については『プリンタ活用ガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよう」を 参照してください。
- 用紙の端をきれいにそろえてからセットしてください。用紙の端をそろえずにセットしたりすると、紙づまりの原因となることがあります。

】 セットする用紙をそろえる




用紙がカールしているときは、逆向きに曲げてカールを直してから(表面が波状にならないように)セットしてください。

2 用紙をセットする準備



3 用紙をセットする



多参考

● 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やスーパーホワイトペーパー SW-101 が使用できます。用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW-201 がおすすめです。

用紙サイズ[定型紙]A4、B5、A5、レター、リーガル[非定型紙]最小(横90.0mm×縦120.0mm)、最大(横215.9mm×584.2mm)用紙の重さ64~105g/m²

64 g/m²で約 150 枚(高さ 13mm) までセットできます。ただし排紙トレイに 50 枚程度たまったら取り除くようにしてください。

■はがきのセット方法

一般の官製はがき、往復官製はがき、インクジェット官製はがき、お年玉付き年賀はがきに印刷できます。


重要

- 写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。
- 往復官製はがきにフチなし全面印刷はできません。
- 往復官製はがきは折り曲げないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になります。



- はがきの両面に印刷するときは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。このとき、通信面の先端がめくれたり傷が付いたりする場合は、宛名面から印刷すると状態が改善することがあります。
- 40 枚までセットできます(プロフェッショナルフォトはがき、フォト光沢ハガキは20枚)。
- 印刷が終わったはがきは、重ならないように 1 枚ごとに排紙トレイから取り除いてください。
- はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触らないでください。

はがき、往復はがきをセットする



多参考

● プリンタドライバの設定は、必ず [用紙の種類] でセットするはがきの種類を指定してください。

	通信面	宛名面
官製はがき	[はがき]	[はがき]
インクジェット官製はがき	[インクジェット官製葉書]	[はがき]
往復官製はがき	[はがき]	[はがき]
プロフェッショナルフォトはがき PH-101	[プロフォトペーパー]	[はがき]
フォト光沢ハガキ KH-201N	[光沢紙]	[はがき]
ハイグレードコートはがき CH-201	[インクジェット官製葉書]	[はがき]


- 写真を印刷するときは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。
 - → 専用紙を使ってみよう (P.27)

■ 封筒のセット方法

一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形6号の洋形封筒に印刷できます。


4 重要

- 型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重(またはシール)になっている封筒には印刷できません。
- Mac OS X では、長形 3 号/ 4 号の封筒は印刷できません。
- Windows Me/Windows 98 をお使いの場合で、長形3号/4号の封筒に印刷するときは[バックグラウンド印刷]にチェックマークを付けてください。
 - バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プリンタドライバの設定画面を表示し(→ P.31)、[ページ設定] シートの [プリンタ制御] をクリックしてください。
- [用紙サイズ]を正しく選択しないと、上下逆さまに印刷されます。



③ プリンタドライバの [用紙の種類] で [封筒] を選び、[用紙サイズ] で [長形3号] または [長形4号] を選ぶ

洋形封筒に印刷する



③ プリンタドライバの [用紙の種類] で [封筒] を選び、[用紙サイズ] で [洋形 4 号] または [洋形 6 号] を選ぶ

文書を印刷してみよう


ここでは、文書を印刷する操作を例に、印刷の基本的な操作手順について説明します。

Windows




で使用のアプリケーションソフトにより、表示される画面が異なる場合があります。 なお、本書では Windows XP をで使用の場合に表示される画面を基本に説明します。

- 】 プリンタの準備をする → P.8
- 2 アプリケーションを起動して原稿を作成する、または印刷するファイルを 開く
- 3 プリンタドライバの設定画面を開く
 - アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選びます。[印刷] 画面が表示されます。




4 印刷に必要な設定をする





- 用紙サイズを確認するときは、「ページ設定」タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定したサイズと違っている場合は、同じサイズに設定してください。
- プリンタドライバ機能の設定方法については、ヘルプや『プリンタ活用ガイド』の「プリンタドライバの 設定画面」を参照してください。
- [印刷前にプレビューを表示] をクリックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示できないものもあります。また、Windows NT 4.0 では [印刷前にプレビューを表示] はご使用になれません。
- 用紙の種類が [普通紙] に設定されているとき、本プリンタはセットされた用紙の種類に合わせて、印刷設定を自動的に変更します。ただしお使いの用紙によっては、用紙の種類が正しく検知されないことがあります。(Windows NT 4.0 の場合、この機能は設定できません)より高品位な印刷をするためには、[用紙の種類] で用紙の種類を選択することをお勧めします。

5 印刷を開始する






印刷中にプリンタ本体の[リセット] ボタンを押すと、印刷を中止することができます。

Macintosh




表示される画面は、ご使用のアプリケーションソフトにより異なります。 なお、本書では、Mac OS X をご使用の場合に表示される画面を基本に説明しています。

- 】 プリンタの準備をする → P.8
- 2 アプリケーションを起動して原稿を作成する、または印刷するファイルを 開く
- 3 用紙サイズを設定する
 - アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [ページ設定] を選びます。 ページ設定ダイアログが表示されます。



4 印刷に必要な設定をして印刷する

■ アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [プリント] を選びます。 プリントダイアログが表示されます。





用紙の種類が [普通紙] に設定されているとき、本プリンタは、セットされた用紙の種類に合わせて、印刷設定 を自動的に変更します。

より高品位な印刷をするためには、[用紙の種類] で用紙の種類を選択することをお勧めします。

5 「プリント」ボタンをクリックします。 印刷が開始されます。



[印刷設定] から印刷する原稿の種類を選択すると、[用紙の種類] で設定した用紙の特性に合わせた印刷 品位や色で印刷できます。

写真をきれいに印刷 写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するときに選びます。

いに印刷

図表やグラフをきれ イラストやグラフなど色の境界線がハッキリした原稿を印刷するときに選びます。

一般的な文書を印刷 文字中心の原稿を印刷するときに選びます。

印刷品位やハーフトーン(中間調)に関する詳細な設定を行なうことができます。

- プリンタドライバ機能の設定方法については、ヘルプや『プリンタ活用ガイド』の「プリンタドライバの 設定画面」を参照してください。
- プリンタリストで機種名をダブルクリックすると、印刷状況を確認するダイアログが表示されます。印刷 状況のリストで文書を選択して「削除」をクリックすると、その文書の印刷を中止できます。「保留」をク リックすると、その文書の印刷を停止できます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにある すべての印刷を中止できます。

写真を印刷してみよう

『プリンタソフトウェア CD-ROM』に付属の Easy-PhotoPrint を使用すると、 デジタルカメラで撮った写真を、簡単な操作でフチなし全面印刷できます。

Easy-PhotoPrint は、Exif Print (Exif 2.2) に対応しており、Exif 対応のデジタルカメラで 撮った写真を、撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりきれいな写真に仕上げることが できます。

- 操作を行う前に、付属の「プリンタソフトウェア CD-ROM」を使用して、Easy-PhotoPrint をインストールしてください。インストール方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。
- ここでは、Easy-PhotoPrint を使用してフチなし全面印刷する操作方法についてのみ 説明します。詳細な設定方法や注意事項、その他の機能については『アプリケーション ガイド』を参照してください。

フチなし全面印刷とは、用紙の四辺に余白を残さず、用紙の全面に画像を印刷する方法です。フチなし全面印刷を設定すると、画像が用紙からわずかにはみ出すくらいの大きさになって印刷されます。



フチなし全面印刷を設定すると、用紙の上端および下端の印刷品位が低下したり、汚れが発生したりする場合があります。

フチなし全面印刷できる用紙について

フチなし全面印刷に対応している用紙は、プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 (A4、L 判、2L 判)、スーパーフォトペーパー SP-101 (A4、L 判、2L 判、パノラマ)、マットフォトペーパー MP-101 (A4、L 判)、キヤノン光沢紙 GP-401 (A4)、エコノミーフォトペーパー EC-101 (L 判)、プロフェッショナルフォトはがき PH-101、フォト光沢ハガキ KH-201N、インクジェット官製はがき、官製はがきです。上記以外の用紙を使用すると、印刷品位が著しく低下したり、色味が変わったりすることがあります。

Windows




ここでは、コンピュータのハードディスク内のフォルダに保存した写真を印刷する方法について説明します。

】 Easy-PhotoPrint を開始する


- 印刷する写真を、コンピュータのハードディスク内のフォルダに保存します。
- 2 [スタート] メニューから [すべてのプログラム] / [プログラム] を選び、[Canon Utilities] → [Easy-PhotoPrint] → [Easy-PhotoPrint] の順に選びます。「画像選択] が表示されます。

2 印刷する画像を選ぶ


● フォルダウィンドウから印刷したい写真が保存されているフォルダを選びます。 選んだフォルダに保存されている写真が表示されます。



② 印刷したい写真の下にある [▼] [▲] ボタンをクリックして、印刷する枚数を指定します。




3 印刷する用紙を選ぶ



[用紙の種類] を正しく選択しないと、色味が変わったり、印刷速度が遅くなったりすることがあります。

4 レイアウトを指定して印刷する



- ③ [用紙選択] で指定した用紙をプリンタにセットします。
- (4) [印刷] ボタンをクリックします。指定した写真がフチなし全面印刷で印刷されます。

Macintosh




ここでは、コンピュータのハードディスク内のフォルダに保存した写真を印刷する方法について説明します。

Easy-PhotoPrint を開始する


- 印刷する写真を、コンピュータのハードディスク内のフォルダに保存します。
- ② ハードディスクアイコン、[アプリケーション]フォルダ、[Easy-PhotoPrint]フォルダを順にダブルクリックし、[Easy-PhotoPrint]アイコンをダブルクリックします。

2 印刷する画像を選ぶ


フォルダウィンドウから印刷したい写真が保存されているフォルダを選びます。 フォルダに保存されている写真が表示されます。



② 印刷したい写真の下にある [▼] [▲] ボタンをクリックして、印刷する枚数を指定します。




3 印刷する用紙を選ぶ



重要

[用紙の種類] を正しく選択しないと、色味が変わったり、印刷速度が遅くなったりすることがあります。


4 レイアウトを指定して印刷する



- 3 [用紙選択] で指定した用紙をプリンタにセットします。
- 4 [印刷] ボタンをクリックします。
- **5** メッセージを確認して、[OK] ボタンをクリックします。
- **る** プリントダイアログの [プリント] ボタンをクリックします。 指定した写真がフチなし全面印刷で印刷されます。

デジタルカメラと直接つないで印刷 してみよう

プリンタにデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続することで、デジタルカメラやデジタルビデオカメラからの操作で写真を直接印刷することができます。





- 本プリンタと接続して写真を直接印刷できるのは、"PictBridge"対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct"対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。ここでは、"Bubble Jet Direct"対応のデジタルカメラでの操作方法について説明します。"PictBridge"について詳しくは、『PictBridge でかんたん写真印刷!』を参照してください。
- デジタルカメラと直接接続して印刷するときは、デジタルカメラで操作します。
- デジタルカメラを接続して印刷する場合、デジタルカメラの電源は家庭用電源をお使いになることをおすすめします。バッテリーをお使いになるときは、フル充電されたバッテリーをお使いください。
- プリントヘッドの位置調整をしていない場合は、『かんたんスタートガイド』を参照し、プリントヘッドの位置を調整してください。

ダイレクト印刷に使用できる用紙について


使用できる用紙は、キヤノン製の以下の専用紙です。

デジタルカメラの用紙(ペーパー)設定	プリンタにセットする用紙
L判	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 L または スーパーフォトペーパー SP-101 L
2L判	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 2L または スーパーフォトペーパー SP-101 2L
はがきサイズ	プロフェッショナルフォトはがき PH-101
A4 サイズ	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 または スーパーフォトペーパー SP-101
カードサイズ	プロフェッショナルフォトカード PC-101C


デジタルカメラから直接印刷する

- プリンタの電源を入れる
- 2 用紙をセットする

プロフェッショナルフォトはがきをセットする場合は、次のようにセットします。



- **3** プリンタとデジタルカメラを接続する
 - デジタルカメラの電源がオフになっていることを確認します。



4 デジタルカメラから印刷を開始する

- デジタルカメラの [SET] ボタンを押すと、デジタルカメラの液晶モニターに [プリント設定] 画面が表示されます。
- ③ [スタイル] を選び、用紙サイズ(ペーパー)、フチのあり / なし、日付印刷のオン / オフなどを指定します。
- スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの [SET] ボタンを押します。

多参考

- デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してください。印刷時のエラー表示と対処方法については「デジタルカメラからうまく印刷できない」(→ P.92)を参照してください。
- デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビデオカメラに付属の使用説明書も参照してください。
- デジタルカメラの操作で、以下の印刷ができます。
 - ・ シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプリントできます。
 - ・ DPOFのプリント設定により、設定した写真を設定枚数印刷したり、インデックスプリントすることができます。 * JPEG の Exif 画像以外は、インデックス印刷できない場合があります。
 - · Exif 2.2 対応デジタルカメラで撮影した画像は、オートフォトパーフェクト機能で自動的に補正します。
 - デジタルカメラの操作パネルで日付設定を有効にしている写真(インデックスプリントを除く)は、日付付きで 印刷されます。
 - デジタルカメラで撮影した画像は、用紙サイズに合わせて自動的に拡大縮小して印刷します。
- デジタルカメラの操作で、以下の機能は使用できません。
 - 印刷品位の設定
 - · メンテナンス機能
 - * デジタルカメラの操作でプリントヘッド位置を調整することはできません。『かんたんスタートガイド』を参照し、プリントヘッドの位置を調整してください。
- デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すときは、以下の操作にしたがってください。
 - ① デジタルカメラの電源を切る
 - ② プリンタ側のケーブルを取り外す
 - ③ デジタルカメラ側のケーブルを取り外す ケーブルを取り外すときは、必ずコネクタの側面を持って取り外してください。
- コンピュータから印刷するときは、必ずカメラダイレクトケーブルを、プリンタから抜いてください。

専用紙を使ってみよう

印刷に適した用紙を選ぶ

■ 写真を印刷するには


- プロフェッショナルフォトペーパー
- プロフェッショナルフォトカード
- スーパーフォトペーパー
- マットフォトペーパー
- キヤノン光沢紙
- エコノミーフォトペーパー
- 高品位専用紙



■ ビジネス文書を印刷するには

- 高品位専用紙
- OHP フィルム





■ オリジナルグッズを作るには

■ Tシャツ転写紙



■ 年賀状、挨拶状を印刷するには

- プロフェッショナルフォトはがき
- フォト光沢ハガキ
- ハイグレードコートはがき







キヤノン製専用紙

キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。

用紙の名称	型番	積載枚数 * 1	プリンタドライバの設定 [用紙の種類]
スーパーホワイトペーパー	SW-101/SW-201	厚さ 13mm 以下	普通紙
プロフェッショナルフォトペー パー	PR-101 PR-101 L PR-101 2L	10枚*2 20枚 10枚	プロフォトペーパー
プロフェッショナルフォトはがき	PH-101	20枚	プロフォトペーパー (通信面) はがき (宛名面)
スーパーフォトペーパー	SP-101 A4 SP-101 L SP-101 2L SP-101 パノラマ	10枚 20枚 10枚 10枚	スーパーフォトペーパー
プロフェッショナルフォトカード	PC-101 L PC-101 2L PC-101 D PC-101 W PC-101 C	20枚 10枚 10枚 10枚 20枚	*3
マットフォトペーパー	MP-101 A4 MP-101 L	10枚 20枚	マットフォトペーパー
キヤノン光沢紙	GP-401 A4	10枚	光沢紙
エコノミーフォトペーパー	EC-101 L	20枚	光沢紙
フォト光沢ハガキ	KH-201N	20枚	光沢紙(通信面) はがき(宛名面)
ハイグレードコートはがき	CH-201	40枚	インクジェット官製葉書 (通信面) はがき (宛名面)
高品位専用紙	HR-101S A4	約80枚	高品位専用紙
T シャツ転写紙	TR-301	1枚	T シャツ転写紙
OHP フィルム	CF-102	30 枚	OHPフィルム



- 用紙について、詳しくは『プリンタ活用ガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよう」を参照してください。
- *1 フォトペーパーカセット未装着時のオートシートフィーダの積載枚数になります。
- *2 用紙がうまく送れない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、オートシートフィーダにセットする際は、1 枚ずつはがして必要枚数(最大 10 枚)をセットしてください。
- *3 プロフェッショナルフォトカードに印刷するときは、CD-ROM に入っているアプリケーションソフトを使うと、 印刷の設定が簡単にできます。
 - アプリケーションソフトの使いかたについては、『アプリケーションガイド』を参照してください。

便利な機能を使ってみよう

プリンタドライバを使いこなすことで、プリンタのいろいろな機能を活用することができます。プリンタドライバには、以下のような機能があります。




詳しい操作方法については、『プリンタ活用ガイド』の「便利な印刷テクニックを使ってみよう」を参照してください。




→ フチを付けずに用紙の全面に印刷したい




→ デジタルカメラで撮った写真のノイズを減らして印刷したい



→ 画像の輪郭をなめらかに印刷したい




→ 用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小 印刷したい



→ 拡大/縮小率を設定して印刷したい



→ 1枚の用紙に複数ページを縮小して印刷したい



→ 1ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷 したい



→ 複数ページの原稿を冊子に綴じられるよう に印刷したい



→ 両面に印刷したい



→ スタンプを印刷したい






→ 背景に模様を付けて印刷したい



→ イラスト風に印刷したい



→ 印刷する順番を変えたい



→ 印刷する時の動作音を静かにしたい

プリンタドライバの開きかた

プリンタドライバの設定画面を表示する

プリンタドライバの設定画面は、お使いのアプリケーションソフトから表示させたり、Windows の [スタート] メニューから表示させたりできます。



このマニュアルでは、おもに Windows XP における操作方法を説明しています。お使いのシステムによって、操作方法が異なる場合があります。

■ プリンタドライバの設定画面をアプリケーションソフトから開く

印刷する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。



お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合があります。詳しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。

- **お使いのアプリケーションソフトで、印刷を実行するコマンドを選ぶ**-般的に、[ファイル] メニューから [印刷] を選ぶと、[印刷] ダイアログボックスを開くことができます。
- **2** [Canon PIXUS 860i] を選択し、[詳細設定] (または [プロパティ]) ボタンをクリックする

プリンタドライバの設定画面が表示されます。



Windows 2000 の場合は [基本設定] タブをクリックします。

■ プリンタドライバの設定画面をスタートメニューから開く

プリントヘッドのヘッドクリーニングなど、プリンタのメンテナンス操作を行う場合や、すべてのアプリケーションソフトに共通する印刷設定を行う場合、この方法を使います。



プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューから開くと、[詳細]シートなど、Windows の機能に関するシートが表示されます。それらのシートは、アプリケーションソフトから開いたときには表示されません。Windows の機能に関するシートについては、Windows の使用説明書を参照してください。

【 [スタート] メニューから [コントロールパネル] → [プリンタとその他の ハードウェア] → [プリンタと FAX] の順に選ぶ

Windows XP 以外をお使いの場合は、[X9-h] メニューから [設定] \rightarrow [プリンタ] の順に選びます。

- **2** [Canon PIXUS 860i] アイコンを選ぶ
- **3** 【ファイル】メニューを開き、【印刷設定】(または【プロパティ】)を選ぶ Windows NT 4.0 をお使いの場合は [ドキュメントの既定値]を選びます。 プリンタドライバの設定画面が表示されます。



各機能の詳細な設定方法については、『プリンタ活用ガイド』の「プリンタドライバの設定画面」を参照してく ださい。

CD-R や DVD-R に印刷してみよう(CD-R ダイレクトプリント)


付属の CD-R トレイガイド、CD-R トレイを使うことで、CD-R や DVD-R (プリンタブルディスク) に画像を印刷することができます。

『プリンタソフトウェア CD-ROM』に付属のアプリケーション、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon を使うことで、印刷用の画像を編集・加工して印刷することができます。

- ここでは、CD-R や DVD-R に印刷するための準備と、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon を使用した印刷の基本手順を説明します。
- らくちん CD ダイレクトプリント for Canon のインストール方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。

用意するもの

CD-R や DVD-R に印刷するには次のものが必要です。





CD-R や DVD-R(プリンタブルディスク)

- ラベル面がインクジェット方式のプリンタに対応した 12cm/8cm サイズの CD-R/DVD-R を用意してください。
- プリンタブルディスクとは、ふつうの CD-R や DVD-R と異なり、印刷面に特殊な加工が施された印刷が可能な CD-R/DVD-Rです。
- 推奨の CD-R や DVD-R を使うと、よりきれいな印刷結果を得ることができます。 推奨する CD-R や DVD-R については、「推奨する CD-R/DVD-R メディア」(P.101) をご覧ください。
- 推奨する CD-R や DVD-R の情報は、不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告なく変更されることがあります。

最新情報については http://cweb.canon.jp/bj/support/をご覧ください。

CD-R や DVD-R に印刷するときの注意について

- CD-R/DVD-Rはできるだけ端を持ち、ラベル面(印刷面)、記録面に触れないでください。
- CD-R/DVD-R の記録面には印刷しないでください。記録したデータが読めなくなることがあります。
- インクジェット方式に対応していない CD-R/DVD-R に印刷すると、インクが乾かず、 それ以降使用できなくなる恐れもありますので、印刷しないでください。
- CD-R/DVD-R への印刷は、データの書き込み後におこなってください。書き込みの前に印刷すると、指紋などの汚れやキズなどによって、書き込みのときにエラーが発生することがあります。
- 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥させてください。また、インクが 乾くまで印刷面に触れないでください。
- CD-R トレイにゴミなどがある場合は、CD-R/DVD-R をセットする前に取りのぞいてください。そのままセットすると、CD-R/DVD-R の記録面が傷つくことがあります。
- CD-R トレイに付いている反射板を汚したり、傷つけたりしないでください。CD-R トレイが汚れた場合には、反射板が傷つかないように柔らかい布などでふいてください。
- プリンタの動作中(電源ランプが点滅中)に CD-R トレイガイド/ CD-R トレイを取り付けないでください。
- CD-R/DVD-R の印刷中に、CD-R トレイガイドを取り外さないでください。破損の原因になります。
- らくちん CD ダイレクトプリント for Canon、Easy-PhotoPrint 以外のアプリケーションを使って印刷すると、CD-R トレイが汚れることがあります。
- 8cm サイズの CD-R に印刷するときは、付属の 8cmCD-R アダプタをご使用ください。

CD-R トレイガイドと CD-R トレイの取り付け


排紙口カバーを手前に倒して開ける





排紙トレイは引き出さないでください。排紙トレイを引き出すと、CD-R トレイガイドが装着できません。


2 CD-R トレイガイドを取り付ける





印刷が終わったら CD-R トレイガイドを取り付けたままにせず、必ず本体から取り外して、付属の保管箱に CD-R トレイと一緒に保管してください。

CD-R にキズがつくことがあります。



3 CD-R/DVD-R をセットする



セットするときにディスクの印刷面や反射板に触れないでください。

● 12cmCD-R/DVD-R の場合




● 8cmCD-R の場合



8cmCD-Rに印刷する場合は、付属の 8cmCD-R アダプタを取り付けてください。取り付けないと印刷品位が低下したり、8cmCD-R が傷つくことがあります。




8cmCD-R アダプタ両端の突起部分を、 CD-Rトレイ両端のくぼみに合わせる




印刷面を上にして、8cmCD-Rを CD-R トレイにセットする

4 CD-Rトレイをセットする



CD-R トレイをCD-Rトレイガイドに セットする



CD-R トレイの矢印(▽)と、CD-R トレイガイドの矢印(▽)がほぼ合う ところまで挿入する




CD-R トレイガイドの矢印(▽)の位置より奥に CD-R トレイを押し込まないでください。

ひきつづき CD-R に印刷をする場合は、「CD-R や DVD-R に印刷する」 Windows をご 使用の場合(P.39) / Macintosh をご使用の場合(P.42)を参照してください。

CD-R トレイガイドと CD-R トレイの取り外し

】 CD-Rトレイを取り出す





2 CD-R/DVD-R を取り外す



印字面が十分に乾いてから、取り外してください。CD-R トレイ上に印刷された場合や、CD-R/DVD-R の外側 および内側の透明部分に印刷された場合は、印刷面が乾いてからふきとってください。

● 12cmCD-R/DVD-R の場合



CD-R トレイからディスクを取り外す

▲ 注意

取り出す際に印字面に触れないでください。

● 8cmCD-R の場合



8cmCD-R アダプタを取り外す




CD-R トレイから 8cmCD-Rを取り外す

▲ 注意

取り出す際に印字面に触れないでください。

3 CD-R トレイガイドを取り外す



| | スライダの溝に指をかけて、スライダを | 手前に引く





Z CD-Rトレイガイドを本体から引き抜く



取り外しの際には、1、2の手順を守ってください。一度に外すと CD-R トレイガイドを落とし、破損の原因になります。

CD-R や DVD-R に印刷する

Windows

ここではらくちん CD ダイレクトプリント for Canon に付属のテンプレートを使って、12cm サイズの CD-R や DVD-R に印刷する手順について説明します。





テンプレート以外の画像を印刷する方法については、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon の操作説明をご覧ください。

([スタート] メニューから [すべてのプログラム] (Windows Me/Windows 2000/Windows 98/Windows 95/Windows NT の場合は [プログラム]) \rightarrow [らくちん CD ダイレクトプリント for Canon] \rightarrow [操作説明] を選ぶとご覧になれます)


CD-R/DVD-R 印刷する画像を取り込む

Windows の [スタート] メニューから [すべてのプログラム] / [プログラム] → [らくちん CD ダイレクトプリント for Canon] → [らくちん CD ダイレクトプリント for Canon] の順に選び、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon を起動します。






, [テンプレート]をクリックします。



2 CD-R に印刷する



- **⑤** [CD ラベルの印刷] 画面が表示されたら、[印刷開始] ボタンをクリックします。
- る メッセージが表示されたら、内容を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 印刷が開始されます。



らくちん CD ダイレクトプリント for Canon の詳しい使いかたについては、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon の操作説明をご覧ください。

Macintosh

ここではらくちん CD ダイレクトプリント for Canon に付属のテンプレートを使って、12cm サイズの CD-R や DVD-R に印刷する手順について説明します。



テンプレート以外の画像を印刷する方法については、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon のマニュアルをご覧ください。


(インストール先で [CD ダイレクトプリント] → [マニュアル] フォルダを開き、[マニュアル] をダブルクリックするとご覧になれます)

CD-R/DVD-R に印刷する画像を取り込む

● デスクトップの [CD ダイレクトプリント] アイコン (エイリアス) をダブルクリックします。



デスクトップに [CD ダイレクトプリント] アイコン (エイリアス) が表示されていない場合は、インストール 先の [CD ダイレクトプリント] フォルダ→ [CD ダイレクトプリント] をクリックします。



[用紙選択] をクリックします。 [用紙の選択] ダイアログが表示されます。




[メディアメーカー] からご使用の CD-R/DVD-Rのメーカー名を選び、[メディア名] から CD-R/DVD-R のメディア名を選びます。


多参考

で使用の CD-R/DVD-R のメーカー、メディア名がわからないときは、[メディアメーカー] から [ノーブランド] を選択してください。


[プリンタ] が [Canon PIXUS 860i] に設定されていることを確認し、[OK] ボタンをクリックします。



2 用紙サイズを設定する



3 CD-R に印刷する



5 メッセージが表示されたら内容を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 印刷が開始されます。




らくちん CD ダイレクトプリント for Canon の詳しい使いかたについては、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon のマニュアルをご覧ください。

フォトペーパーカセットを使って印 刷してみよう

プリンタに同梱されているフォトペーパーカセットを使うと、普通紙などの用紙をオートシートフィーダにセットしたままの状態で、フォト専用紙など種類の異なる用紙を同時にセットすることができます。

給紙したい用紙を簡単な操作で切り替えることができるので、用紙をセットしな おす手間を省くことができます。



フォトペーパーカセット




フォトペーパーカセットにセットできる用紙について

- フォトペーパーカセットにセットできる用紙は、プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 (L判)、スーパーフォトペーパー SP-101 (L判/パノラマ)、マットフォトペーパー MP-101 (L判)、エコノミーフォトペーパー EC-101 (L判)、官製はがき、インクジェット官製はがき、フォト光沢八ガキ KH-201N、プロフェッショナルフォトはがき PH-101、ハイグレードコートはがき CH-201 です。
- 用紙は20枚までセットすることができます。(パノラマサイズは10枚)
- フォトペーパーカセットを設置した場合、オートシートフィーダには普通紙で50枚までセットすることができます。


フォトペーパーカセットの取り付け

┃ フォトペーパーカセットを取り付ける



, 給紙トレイを開き、用紙ガイドを左端ま で移動させる

用紙ガイド



2 用紙をセットする








- フォトペーパーカセットのふたを開ける
- 2 印刷する面を上にしてセットする 一度に 20 枚までセットできます。
- フォトペーパーカセットの右端に用紙を 合わせる
- フォトペーパーカセットの用紙ガイドを つまんで動かし、用紙の左端に合わせる

3 フォトペーパーカセットからの給紙を選択する



ダイアルを矢印(▽)の位置が合うところまで左に回す


カセットが下がり、フォトペーパーカセットから給紙される状態になります。

重要

- ダイアルの位置により、プリンタの給紙位置が切り替わります。左にいっぱいまで回すとフォトペーパーカセットからの給紙、右にいっぱいまで回すとオートシートフィーダからの給紙になります。
- フォトペーパーカセットに用紙を長期間セットしたままにしないでください。用紙が変色することがあります。


フォトペーパーカセットの取り外し


】 ダイアルを矢印(▽)の位置が合うところまで右に回してカセットを上げる



取り外す際には、必ずダイアルを右に回してカセットを上げてください。

2 フォトペーパーカセットの右側のレバー(A)を上にスライドさせながら、 プリンタから取り外す








フォトペーパーカセットを保管するときは、付属の保管箱に図のように収納してください。

フォト専用紙に印刷する

Windows

- **】** フォトペーパーカセットのダイアルを矢印(▽)の位置が合うところまで 左に回してカセットを下げる → P.47
- 2 原稿を作成する、または印刷するファイルを開く
- **3** プリンタドライバの設定画面を開く → P.31
- 4 印刷に必要な設定をする






フォトペーパーカセットで印刷できる用紙サイズは、[パノラマ] [L 判] [はがき] です。[ページ設定] タブを クリックし、フォトペーパーカセットにセットした用紙サイズと同じサイズに設定してください。

- 5 印刷を開始する
- 6 印刷が終了したら、カセットを上げる

フォトペーパーカセットのダイアルを矢印(▽)の位置が合うところまで右に回すと、カセットが上がります。


Macintosh

- **1** フォトペーパーカセットのダイアルを矢印(▽)の位置が合うところまで 左に回し、カセットを下げる → P.47
- 2 原稿を作成する、または印刷するファイルを開く
- 3 用紙サイズを設定する
 - アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [ページ設定] を選びます。 ページ設定ダイアログが表示されます。



4 印刷に必要な設定をして印刷する

- アプリケーションソフトの[ファイル] メニューから[プリント] を選びます。 プリントダイアログが表示されます。
- 2 ポップアップメニューから [品位と用紙の種類] を選びます。



⑥ [プリント] ボタンをクリックします。 印刷が開始されます。

5 印刷が終了したら、カセットを上げる

フォトペーパーカセットのダイアルを矢印(▽)の位置が合うところまで右に回すと、カセットが上がります。

『プリンタソフトウェアCD-ROM』に 入っているアプリケーションソフトに ついて

プリンタソフトウェア CD-ROM には、デジタルカメラで撮った写真を編集したり、簡単な操作でフチなし全面印刷が行えるアプリケーションソフトが入っています。用途に応じてご利用ください。



- 各アプリケーションソフトのインストール方法については、『かんたんスタートガイド』を参照してください。
- 各アプリケーションソフトの詳しい操作方法については、『プリンタソフトウエア CD-ROM』に入っている『アプリケーションガイド』を参照してください。
- Easy-PrintToolBox (Windows)

 Easy-PhotoPrint などインストールしたアプリケーションをウィンドウに表示し、選択するだけでかんたんに起動できます。
- Easy-PhotoPrint (Windows/Macintosh) デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全 面印刷ができます。写真をすぐに印刷したい方にお勧めです。トリミ ングや画像の回転などの簡単な編集も OK! Exif Print 対応。
- **3D-PhotoPrint (Windows/Macintosh*)** デジタルカメラで撮った写真を編集し、印刷してオプションの 3D フォトフレームを通して見ると、迫力ある立体写真のできあがり!
- ZoomBrowser EX/PhotoRecord (Windows) デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、フォルダご とに収納。アルバムを作る方にお勧めです。写真の加工、キャプショ ンや飾り付け、移動やコピー操作も簡単!
- ImageBrowser (Macintosh) デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、簡単な操作 でインデックス印刷やフチなし全面印刷ができます。写真の加工や キャプションも OK! Exif Print 対応。
- Movie-PhotoPrint (Windows/Macintosh*) デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、45 枚の連続写真 にして印刷します。パラパラめくればパラパラマンガの出来上がり。投 球フォームやゴルフのスイングチェックに最適!

*Mac OS X でご使用の場合はお使いになれません。









■ PhotoStitch (Windows/Macintosh) 複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。 360 度に展開する広大な風景も、1 枚のパノラマ写真に!



Easy-WebPrint (Windows)

Internet Explorer 上に表示されている Web ページや『プリンタ活用ガイド』(HTML マニュアル)を、簡単な操作で用紙サイズに合わせて縮小し、右端が欠けることなく印刷できます。また、1 枚の用紙に複数のコラムを自動的にレイアウトして印刷することもできます。このアプリケーションは、インストールすると自動的に Internet Explorer のツールバーに追加されます。

■ **らくちん CD ダイレクトプリント for Canon (Windows/Macintosh)** テンプレートや画像ファイルを選んで文字を追加するだけで、かんたんに CD-R ラベルが作成できます。印刷すれば CD-R がお気に入りの一枚に大変身! 8cm の CD-R にも対応。

インクタンクを交換する

インクがなくなったときは、インクタンクを交換してください。インクタンクを 交換するときは、型番や取り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本プ リンタでは、以下のインクタンクを使用しています。

● シアン: BCI-6C



● マゼンタ: BCI-6M



● イエロー: BCI-6Y



■ ブラック: BCI-3eBK



● ブラック: BCI-6BK





- インクを取り付ける際は、インクの並びを間違えないよう、表示をよくご確認ください。インクの並びは、右からシアン 6、マゼンタ 6、イエロー 6、ブラック 3e、ブラック 6 です。
- インクタンクについての詳細はプリンタドライバを参照してください。

Windows

プリンタドライバの設定画面を開いて [ユーティリティ] シートの [ステータスモニタ起動] をクリックし、[インクについて] をクリックします。

Macintosh

BJ Printer Utility を開いて [インク情報] を選択し、 [インクについて] をクリックします。

交換が必要な場合

インクがなくなると、印刷を開始したときに電源ランプが緑色に点灯後、オレンジ色に4回点滅します。BJ ステータスモニタ(Windows)やエラーメッセージ(Macintosh)で、なくなったインクを確認し、新しいインクタンクに交換してください。



インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかすれやむらがあるときは」(P.59) を参照してください。

Windows

印刷中にインクがなくなると、以下のメッセージが表示されます。インクタンクを交換後、フロントカバーを閉じると、印刷を続行します。



- ●[×] が表示されているインクタンクは、インクがありません。新しいインクタンクと交換してください。
- ●リセットボタンを押すと、インク切れの状態で印刷を続行します。印刷が終了したら、すぐに新しいインクタンクに交換してください。インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因になります。
- ●お使いの環境によって、多少画面が異なります。
- Windows Me/ Windows 98/ Windows 95 をご使用の 場合は、多少画面が異なります。

インクがなくなったインクタンク



インク残量が少なくなると




印刷を開始すると、BJ ステータスモニタ画面が表示されます。 [!] が表示されているインクタンクは、インク残量が少なくなっています。

新しいインクタンクをご用意ください。

インクが少なくなっているインクタンク

Macintosh


印刷中にインクがなくなると、以下のメッセージが表示されます。インクを交換後、フロントカバーを閉じると、印刷を続行します。



- ●リセットボタンを押すと、インク切れの状態で印刷を続行します。印刷が終了したら、すぐに新しいインクタンクに交換してください。インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因になります。
- ●[ジョブを削除]をクリックすると、その文書の印刷を中止できます。[ジョブを停止]をクリックすると、その文書の印刷を停止できます。また、[すべてのジョブを停止]をクリックすると、すべての印刷を中止できます。



インク残量を確認するには



インクが少なくなっているインクタンク

- ① プリンタドライバをインストールしたハードディスクの中の[アプリケーション]フォルダ、[ユーティリティ]フォルダを順にダブルクリックします。
- ② [プリントセンター] アイコンをダブルクリックします。
- ③ [名前] から [860i] を選び、[設定] をクリック します。
- ④ [製品] から [860i] を選び、[選択] をクリック します。BJ Printer Utility が表示されます。
- ⑤ ポップアップメニューから[インク情報]を選びます。次のような画面が表示されます。[!] が表示されているインクタンクは、インク残量が少なくなっています。新しいインクタンクをご用意ください。

交換の操作

インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクを交換します。

重要

インクの取り扱いについて

- 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 また、インクのみの詰め替えはお勧めできません。
- インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。
- 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルが詰まる原因になります。また、インク交換時期を正しくお知らせできません。
- 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは開封後6ヶ月以内に使い切るようにしてください。
- 印刷後の用紙にぬれた手で触ったり、水などをこぼさないようにしてください。インクがにじむことがあります。
- 黒のみの文書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。 また、プリンタの性能を維持するために行うクリーニングやヘッドリフレッシングでも、各色のインクが使われます。 インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。


プリンタの電源が入っていることを確認し、フロントカバーを開ける

プリントヘッドが中央に移動します。



CD-R トレイガイドがセットされていると、プリントヘッドは移動しません。フロントカバーをいったん閉じ、CD-R トレイガイドを取り外してから、もう一度フロントカバーを開けてください。

2 インクのなくなったインクタンクを取り外す



プリントヘッドの固定レバーには触れないようにしてください。

インクタンクの固定つまみを押して外し ます。



複数のインクタンクを交換する場合でも、必ず 1 つずつ交換してください。


重要

- 衣服や周囲を汚さないよう、インクタンクの 取り扱いには注意してください。
- 空になったインクタンクは、「使用済みイン クタンク回収のお願い」(P.58)を参照して ください。

3 インクタンクを準備する


新しいインクタンクを袋から 出し、オレンジ色のテープ (A) を矢印の方向に引いて完 全にはがす

また、包装(B) をはがす



インクタンクの底部にあるオレンジ 色の保護キャップを、図のようにひ ねって取り外す

取り外した保護キャップはすぐに捨てて ください。




指にインクが付着しないように、 キャップを抑えながら取り外します。

重要


- インクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く押さないでください。
- 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって捨ててください。
- 保護キャップを取り外したあと、インク出口に手を触れないでください。インクが正しく供給されなくなる場合があります。
- オレンジ色のテープはミシン目まで完全にはがしてください。オレンジ色の部分が残っていると、インクが正しく供給されない場合があります。

4 インクタンクを取り付ける

新しいインクタンクをプリントへッ ドに向かって斜めに差し込む



【 インクタンク上面の「PUSH」の部 分を押して、インクタンクを固定する



「カチッ」という音がするまで、 しっかり押してください。

5 フロントカバーを閉める

プリントヘッドが右側に移動します。



次回印刷を開始すると、自動的にプリントヘッドのクリーニングが開始されます。 クリーニング中は電源ランプが点滅しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください。

使用済みインクタンク回収のお願い



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、BJ カートリッジの回収を推進しています。

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、BJカートリッジを、お近くの回収窓口までお持ちくださいますようお願いいたします。

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に 2000 拠点をこえる回収窓口をご用意いたしております。

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。

キヤノンサポートページ canon.jp/support

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、BJ カートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。



BJ プリンタを快適にお使いいただくために

電源を切るときのお願い

BJ プリンタは、プリントヘッドの乾燥を防ぐため、印刷終了後は自動的にプリントヘッドにキャップをしています。

しかし、印刷後すぐに(電源ランプが消える前に)コンセントから電源コードを抜いたり、スイッチ付きテーブルタップのスイッチを切ってしまうと、プリントヘッドのキャップが行われず、プリントヘッドが乾燥し、インク目詰まりの原因になることがあります。プリンタの電源を切る場合は、以下の手順に従ってください。

- ①プリンタの電源ボタンを押して電源を切ります
- ②電源ランプが消えたことを確認します
- ③電源コードをコンセントから抜く、またはテーブルタップのスイッチを切ります
- 長期間お使いにならないときのお願い

定期的(1ヶ月に一度程度)に印刷することをお勧めします。

長期間プリンタをご使用にならない場合、プリントヘッドを良好な状態に保つために 1ヶ月に一度をめやすに、黒文字の印刷、もしくはプリントヘッドのクリーニングを行うことをお勧めします。

プリントヘッドには高精度印刷実現のため、多数のノズルがあります。

サインペンやマジックが長期間使用されないとキャップをしていても自然にペン先が乾き、書けなくなるのと同様に、プリントヘッドも長期間使用されないと、インクの目詰まりを起こす場合があります。

定期的に印刷することで、こうした目詰まりを未然に防ぐことができます。

印刷にかすれやむらがあるときは

インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときには、プリントヘッドのノズルが目づまりしている可能性があります。ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を確認した後に、プリントヘッドのクリーニングやプリントヘッド位置の調整を行ってください。



メンテナンス操作を行う前に

- フロントカバーを開け、インクタンクにインクが残っているか確認してください。インクがない場合はインクタンクを交換してください。→ P.53
- インクタンクの包装フィルムが完全にはがされているか確認してください。→ P.56
- インクタンクの「PUSH」の部分を押して、インクタンクがしっかりセットされていることを確認してください。 → P.57
- プリンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷される場合があります。

Step 1

ノズルチェックパターンの印刷 → P.60

パターンが欠けている場合

パターンに縦すじが入っている場合

• Step 2

プリントヘッドのクリーニング → P.64

改善されない場合

Step 3 =

ヘッドリフレッシング → P.67

Step 2

プリントヘッド位置の調整 → P.70



Step3 までの操作を行っても症状が改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。 お買い求めの販売店または修理受付窓口にご連絡ください。

ノズルチェックパターンを 印刷する

プリントヘッドのノズルからインクが正しく出ているか、またプリントヘッドの 位置がずれていないかを確認するために、ノズルチェックパターンを印刷します。


多参考

- CD-R トレイガイド、CD-R トレイがセットされている場合は、取り外してください。
- ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタンを押して印刷することもできます。
 - ① プリンタの電源が入っていることを確認して、A4 サイズの普通紙をセットします。
 - ② リセットボタンを押し続け、電源ランプが2回点滅したときに離します。

ノズルチェックパターンを印刷する

Windows

- 】 プリンタの電源を入れ、A4 サイズの用紙をセットする
- **2** プリンタドライバの設定画面を表示する → P.31
- **3** ノズルチェックパターンを印刷する



③ メッセージを確認して、[OK] ボタンをクリックします。 ノズルチェックパターンが印刷されます。

確認メッセージが表示されたら、「OKT ボタンをクリックします。

4 ノズルチェックパターンを確認します。→ P.62


Macintosh

】 プリンタの電源を入れ、A4 サイズの用紙をセットする

2 BJ Printer Utility を表示する


- ① プリンタドライバをインストールしたハードディスクの中の、[アプリケーション] フォルダ、[ユーティリティ] フォルダを順にダブルクリックします。
- **2** [プリントセンター] アイコンをダブルクリックします。
- **3** [名前] から [860i] を選び、[設定] をクリックします。
- 4 [製品] から [860i] を選び、[選択] ボタンをクリックします。

3 ノズルチェックパターンを印刷する



- **3** メッセージを確認して、[実行] ボタンをクリックします。 ノズルチェックパターンが印刷されます。
- 4 ノズルチェックパターンを確認します。→ P.62

ノズルチェックパターンを確認する






インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交換してください。→ P.53

① このパターンで線が欠けている場合は、「ブラック」のプリントヘッドのクリーニングが必要です。→ P.64

線が欠けている場合



② このパターンに白いすじがある場合は、「カラー」のプリントヘッドのクリーニング が必要です。→ P.64

白いすじがある場合

3 このパターンにむらがある場合は、プリントヘッドの位置調整が必要です。→ P.70 むらがある場合 むらがない場合

4 このパターンに白い縦すじが目立つ場合は、プリントヘッドの位置調整が必要です。 → P.70

縦すじがある場合



5 このパターンに横すじがある場合は、プリントヘッドの位置調整が必要です。→ P.70 横すじがある場合



プリントヘッドをクリーニングする


ノズルチェックパターンを印刷してノズルが詰まっていると思われる場合は、プリントへッドをクリーニングしてください。ただし、プリントへッドをクリーニングするとインクを消耗します。必要な場合のみ行ってください。

多参考

- CD-R トレイガイド、CD-R トレイがセットされている場合は、取り外してください。
- プリントヘッドのクリーニングは、プリンタのリセットボタンを押して行うこともできます。
 - ① プリンタの電源が入っていることを確認します。
 - ② リセットボタンを押し続け、電源ランプが 1 回点滅したときに離します。

Windows

- プリンタの電源を入れる
- 2 プリンタドライバの設定画面を表示する → P.31
- **3** プリントヘッドをクリーニングする



- 6 確認メッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。 電源ランプが点滅するとプリントヘッドのクリーニングが開始されます。 クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約40~ 50秒かかります。
- 6 ヘッドクリーニング終了後の操作を行います。→ P.66 の ②参考


Macintosh

】 プリンタの電源を入れる

2 BJ Printer Utility を表示する

- ① プリンタドライバをインストールしたハードディスクの中の、[アプリケーション] フォルダ、[ユーティリティ] フォルダを順にダブルクリックします。
- ② [プリントセンター] アイコンをダブルクリックします。
- **3** [名前] から [860i] を選び、[設定] をクリックします。
- 4 [製品] から [860i] を選び、[選択] ボタンをクリックします。

3 プリントヘッドをクリーニングする



⑤ 確認メッセージが表示されたら、[実行] ボタンをクリックします。 電源ランプが点滅するとプリントヘッドのクリーニングが開始されます。 クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約40~ 50秒かかります。



ヘッドクリーニングの効果を確認するには

- ① ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。→ P.60 インク残量が少ないと、正しく印刷されません。インク残量が少ない場合は、インクを交換してください。 → P.53
- ② 改善されないときは、ヘッドクリーニングを3回まで繰り返します。
- ③ それでも改善されないときには、より強力なヘッドリフレッシングを行ってください。→ P.67

プリントヘッドをリフレッシングする


プリントヘッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、ヘッドリフレッシングを行ってください。ヘッドリフレッシングは、通常のクリーニングよりインクを消耗します。必要な場合のみ行ってください。



CD-R トレイガイド、CD-R トレイがセットされている場合は、取り外してください。

Windows

- プリンタの電源を入れる
- **2** プリンタドライバの設定画面を表示する → P.31
- 3 プリントヘッドをリフレッシングする



- **⑤** 確認メッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。 電源ランプが点滅するとプリントヘッドのリフレッシングが開始されます。 リフレッシングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分かかります。
- 6 ヘッドリフレッシング終了後の操作を行います。→ P.69 の




】 プリンタの電源を入れる

2 BJ Printer Utility を表示する

- ① プリンタドライバをインストールしたハードディスクの中の、[アプリケーション] フォルダ、[ユーティリティ] フォルダを順にダブルクリックします。
- 2 [プリントセンター] アイコンをダブルクリックします。
- (3) [名前] から [860i] を選び、[設定] をクリックします。
- 4 [製品] から [860i] を選び、[選択] ボタンをクリックします。

ろ プリントヘッドをリフレッシングする



3 確認メッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。 電源ランプが点滅するとプリントヘッドのリフレッシングが開始されます。 リフレッシングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分かかります。



ヘッドリフレッシングの効果を確認するには

- ① ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。→ P.60 特定の色だけが印刷されないときには、そのインクタンクを交換します。→ P.53
- ② 改善されないときは、インクタンクにインクが残っていることを確認し、プリンタの電源を切って 24 時間以上経過したあとに、もう一度ヘッドリフレッシングを行います。→ P.67
- ③ それでも改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お買い求めの販売店、または修理受付窓口にご連絡ください。

プリントヘッド位置を調整する


罫線がずれる、印刷がざらつくなど、プリントヘッド位置のずれが確認されたときには、プリントヘッド位置を調整します。

多参考


- CD-R トレイガイド、CD-R トレイがセットされている場合は、取り外してください。
- プリントヘッド位置の調整は、プリンタのリセットボタンを押しても行うことができます。
 - ①プリンタの電源が入っていることを確認します。
 - ②リセットボタンを押し続け、電源ランプが4回点滅したときに離します。

Windows

- **1** プリンタの電源が入っていることを確認し、オートシートフィーダに A4 サイズの普通紙を 1 枚以上セットする
- **2** プリンタドライバの設定画面を表示する → P.31
- 3 プリントヘッドの位置調整を行う



4 印刷結果を確認する



図のようなパターンが印刷されたら、BJ カート リッジのプリントヘッド位置は自動的に調整され ます。

印刷パターン



上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「電源ランプがオレンジ色に点滅している」の「11 回 自動ヘッド位置調整に失敗した」(P.83) を参照してください。


Macintosh

プリンタの電源を入れ、A4 サイズの用紙をセットする


2 BJ Printer Utility を表示する

- ① プリンタドライバをインストールしたハードディスクの中の、[アプリケーション] フォルダ、[ユーティリティ] フォルダを順にダブルクリックします。
- 2 [プリントセンター] アイコンをダブルクリックします。
- **3** [名前] から [860i] を選び、[設定] をクリックします。
- 4 [製品] から [860i] を選び、[選択] ボタンをクリックします。

3 プリントヘッドの位置調整を行う



4 印刷結果を確認する



印刷パターン



上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「電源ランプがオレンジ色に点滅している」の「11回自動へッド位置調整に失敗した」(P.83) を参照してください。

困ったときには

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの対処方法について説明します。



ここでは、発生しやすいトラブルを中心に説明します。該当するトラブルが見つからないときには『プリンタ活用ガイド』の「困ったときには」を参照してください。

- ◆ プリンタドライバがインストールできない → P.74
- ◆ 印刷結果に満足できない

最後まで印刷できない → P.75

印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る → P.76

用紙がカールする/インクがにじむ/はがきが汚れる → P.77

印刷面がこすれる → P.77

- ◆ 印刷が始まらない / 途中で止まる → P.78
- ◆ 用紙がうまく送られない → P.79
- ◆ 用紙がつまった → P.80
- ◆ 電源ランプがオレンジ色に点滅している → P.82
- ◆ 画面にメッセージが表示されている

Windows LPT1 または USBnnn(USBPRNnn)への「書込みエラー / 出力エラー」が表示されている → P.83

用紙判別機能に関するエラーが表示されている → P.85

フチなし全面印刷に関するエラーが表示されている → P.85

Windows CD-R に関するエラーが表示されている → P.86

フォトペーパーカセットに関するエラーが表示されている → P.86

自動両面印刷ユニット (DPU-10 / 別売) に関するエラーが表示されている → P.87

ペーパーフィードカセット (PFC-10 / 別売) に関するエラーメッセージが表示されている → P.88

Macintosh 「エラー番号: * 300」 (*は英字) が表示されている → P.88

Macintosh 「エラー番号: * 1002」(*は英字) が表示されている → P.89

Tracinosi (12) History (1890) / Sancareous (1890)

Macintosh 「エラー番号: * 1856」 (*は英字) が表示されている → P.89

Macintosh 「エラー番号: * 2500」(*は英字) が表示されている → P.90

- ◆ Windows 印刷速度を速くしたいときは → P.90
- ◆ デジタルカメラからうまく印刷できない → P.92

Windows

エラーが発生したときは



印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、自動的に BJ ステータスモニタが表示されます。BJステータスモニタが表示された場合には、[プリンタ情報]に表示されている対処方法にしたがって操作してください。また、ご使用の環境により BJ ステータスモニタ以外の画面が表示された場合は、メッセージにしたがって対処してください。

Windows Me/ Windows 98/ Windows 95 をご使用の場合は、BJ ステータスモニタに [ガイド] タブが表示されます。[プリンタ情報] に表示されているエラー内容を確認後、[ガイド] タブをクリックし、メッセージにしたがって対処してください。

◆プリンタドライバがインストールできない

原因	対処方法	

手順通りにインストールしていない	『かんたんスタートガイド』の手順にしたがってインストールしてくだるい。正しい手順で操作していない場合は、インストールをやり直してくかさい。
ほかのアプリケーションソフトを起動 している	ほかのアプリケーションソフトをすべて終了させてから、もう一度インス トールしてください。
『プリンタソフトウェア CD-ROM』が 自動的に起動しない	Windows [スタート] から [マイコンピュータ] を選び、開いたウィンドウにある CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。 Windows XP 以外をご使用の場合は、[マイコンピュータアイコンをダブルクリックし、開いたウィンドウにある CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。 Macintosh 画面上に表示された CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。
『ブリンタソフトウェア CD-ROM』に 異常がある	インストール用 CD-ROM に異常がある場合は、ご相談窓口にご相談ください。(P.104) Windows Windows のエクスプローラで、CD-ROM が読めるか確認してください。 Macintosh CD-ROM をセットしたときに、CD-ROM のアイコンが表示されるか再度確認してください。

Windows

インストールの途中で先の画面に進め なくなった [プリンタの接続先] 画面から先に進めなくなった場合は、次の操作にしたがってインストールをやり直してください。



- ① [キャンセル] ボタンをクリック する
- ② [インストールの中止] 画面で、 [中止] ボタンをクリックする
- ③ CD-ROM を取り出す
- ④ プリンタの電源を切る
- ⑤ コンピュータを再起動する
- ⑥ 『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリンタドライバをもう一度インストールする

◆印刷結果に満足できない

最後まで印刷できない

原因

対処方法

用紙サイズの設定が印刷する用紙に あっていない アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。

次に、プリンタドライバの [ページ設定] シート(Windows)、または [ページ設定] ダイアログ(Macintosh)で [用紙サイズ] の設定を確認 し、印刷する用紙と同じサイズに設定してください。

ハードディスクの空き容量が不足して いる ハードディスクに十分な空き容量がないときは、不要なファイルを削除して空き容量を増やしてください。

印刷のデータ容量が大きい

Windows

Windows XP/Windows 2000 をお使いの場合、年賀状作成ソフトなどのアプリケーションを使用して、容量の大きな画像を処理すると、画像の一部が印刷されないことがあります。

このような場合は [基本設定] シートの [印刷品質] から [カスタム] を選択し [設定] をクリックします。表示されるカスタム設定画面で [印刷データのサイズを小さくする] をオンにしてみてください。また、この機能を使用すると、印刷の品位が下がることがあります。

自動両面印刷ユニット使用時にプリン タドライバで縮小印刷が選ばれていな い 自動両面印刷ユニット (DPU-10) を使用する場合、ページ上部と下部の印刷可能領域が縦方向に 2mm 分ずつ狭くなります。このために、後端部分が印刷されないことがあります。この場合は、プリンタドライバで縮小印刷する設定にしてください。

▲ 注意 縮小印刷を行うと、レイアウトがくずれることがあります。

Windows


[ページ設定] シートの [印刷領域設定] をクリックし、[縮小印刷を使用する] を選択します。

Macintosh

- ① プリントダイアログのプルダウンメニューから [両面印刷] を選ぶ
- ② [自動両面印刷] にチェックマークを付け、[印刷領域] の [縮小して印刷する] をクリックする

印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る

インクタンクがしっかりセットされて いない/インクがない フロントカバーを開け、インクタンクのラベル上の「PUSH」部分を押して、インクタンクがしっかりセットされているかどうか確認してください。また、オレンジ色のテープが下の図 1 のようにすべてはがされていることを確認してください。図 2 のようにオレンジ色の部分が残っている場合は、オレンジ色の部分をすべて取り除いてください。



インクがなくなっていたら新しいインクタンクに交換してください。 → P.53

プリンタドライバで正 しい用紙が選ば れていない プリンタドライバの[基本設定] シート (Windows)、またはプリントダイアログ (Macintosh) の [用紙の種類] で、セットする用紙の種類と合っているか確認してください。

プリントヘッドの目づまり / プリントヘッドの位置ずれ

インクタンクにインクが残っていることを確認してください。→ P.53 ノズルチェックパターンを印刷してインクが正常に出ていることを確認し てください。

- → 「ノズルチェックパターンを印刷する」(P.60)
- インクが正常に出ていない場合
 - → 「プリントヘッドをクリーニングする」(P.64)
 - → 「プリントヘッドをリフレッシングする」(P.67)
- ヘッド位置がずれている場合
 - → 「プリントヘッド位置を調整する」(P.70)
- *一度取り外した保護キャップを再度取り付けると、ゴミが付着したり空気が入ったりしてインクが出なくなることがあります。

適切な印刷品位が選択されていない

[印刷品質]([印刷品位])を [きれい]([高品位])に設定してください。

Windows

[基本設定] シートで、[印刷品質] を [きれい] に設定します。

なお、それでも改善されない場合は、[カスタム] を選び、[詳細] ボタンをクリックして、より高品位に設定してみてください。

Wacintosh

- ① ブリントダイアログのポップアップメニューから [品位と用紙の種類] を選び、[詳細設定] をクリックします。
- ② スライドバーを使って、[印刷品位] を [高品位] に設定します。

用紙の裏表を間違えている

用紙の裏表を間違えてセットしていないかどうか確認してください。

CD-R トレイガイドがセットされている

CD-R 以外の用紙に印刷する場合は、CD-R トレイガイドを取り外し (P.37)、プリンタのリセットボタンを押してください。

用紙がカールする/インクがにじむ/はがきが汚れる

薄い用紙を使用している	写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷をするときは、高品 位専用紙やプロフェッショナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷す ることをお勧めします。→ P.27
濃度を高く設定している 	プリンタドライバで濃度の設定を低く設定してください。 000
	Windows
	① プリンタドライバの設定画面を開く → P.31 ② [基本設定] シートの [色調整] で [マニュアル調整] を選び、[設定]
	をクリックする
	③ [濃度] のスライドバーをドラッグして調整する
	Macintosh
	① プリントダイアログを開く
	│ アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [プリント] を選 │ │ ぶのが一般的です。
	② ポップアップメニューから [カラーオプション] を選ぶ
	③ [濃度] のスライドバーをドラッグして調整する
W/01	WATER -+ 511 -> FI - 7 + 513
給紙ローラが汚れている 	給紙ローラをクリーニングしてください 。 → 「用紙がうまく送られない」(P.79)
	٠ ١١١١ و ١٠٥٥ کا
はがきがカールしている	はがきを逆向きに曲げてカールを直してからセットしてください。
普通紙に印刷するとインクがにじむ	用紙判別機能を使用しない設定にすることで改善される場合があります。 「用紙判別機能が正しく動作していない (P.85)を参照し、用紙判別機
	能を使用しない設定にして印刷し直してください。
	🏈 👸 Windows NT 4.0 の場合、用紙判別機能は使用できません。

印刷面がこすれる

適切な用紙を使用していない	● 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうか確認してください。
	→ 「使用できない用紙について」(P.10)
	 ● フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品位が低下する場合があります。お使いの用紙がフチなし全面印刷のできる用紙かどうか確認してください。
	→ 「フチなし全面印刷できる用紙について」(P.19)

プリンタドライバで正しい用紙が選ばれていない

プリンタドライバの [基本設定] シート (Windows)、またはプリントダイアログ (Macintosh) の [用紙の種類] で、セットする用紙の種類と合っているか確認してください。

印刷内容によっては設定が適切でも、印刷面がこすれることがあります。この場合は、「ユーティリティ」シート(Windows)、または BJ Printer Utility(Macintosh)の [特殊設定]で [用紙のこすれを防止する] を選択してください。

それでも改善されない場合は、印刷濃度が高すぎる可能性があります。濃度の設定を下げてみてください。

Windows

[基本設定] シートの [色調整] から [マニュアル調整] を選び、[設定] をクリックします。

Macintosh

プリントダイアログのポップアップメニューから [カラーオプション] を選びます。詳細な設定については、『ブリンタ活用ガイド』(プリンタソフトウェア CD-ROM)の「プリンタドライバの設定画面」を参照してください。

厚めの用紙を使用している

プリンタドライバで用紙のこすれを防止する設定にしてください。

Windows

[ユーティリティ] シートの [特殊設定] で [用紙のこすれを防止する] に チェックマークを付けます。

<u>Macintosh</u>

BJ Printer Utility の [特殊設定] で [用紙のこすれを防止する] にチェックマークを付けます。

なお、[用紙のこすれを防止する] の設定は、デジタルカメラからのダイレクト印刷をしたときにも有効になります。

◆印刷が始まらない/途中で止まる

原因

(対処方法)

長い時間、連続印刷しているためプリントヘッドが過熱している

区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って 15 分以上お待ちください。

長時間印刷を続けると、過熱したプリントヘッドを保護するため、印刷が 一時的に停止しますが、しばらくすると印刷が再開されます。

▲ 注意 プリントヘッドの周辺には手を触れないでください。高温に なっている場合があります。

高精細な写真や絵を印刷している

印刷が終わるまでお待ちください。

電源ランプが緑色に点滅しているときは、データ処理中です。写真などのデータは容量が大きいため、処理に時間がかかり、止まったように見えます。

コンピュータ側のトラブル コンピュータを再起動すると、トラブルが解消されることがあります。 また、印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。 Windows ① プリンタドライバの設定画面を開く → P.31 ② [ユーティリティ] シートの [ステータスモニタ起動] ボタンをクリッ クする ③ [ジョブ一覧を表示] ボタンをクリックする ④ [プリンタ] メニューから [すべてのドキュメントの取り消し] を選ぶ Windows Me/98/95 をお使いの場合は、削除する文書をクリック し、[プリンタ] メニューから [印刷ドキュメントを削除] を選びます。 ⑤ 確認メッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックする Windows 2000 / Windows NT 4.0では選択できないことがありま す。 Macintosh ① [移動] メニューから [アプリケーション] を選ぶ ② [ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター] をダブルクリッ クする ③ プリンタリストの [名前] に、表示されている機種名をダブルクリック

④ 削除する文書をクリックし、◯ をクリックする

◆用紙がうまく送られない

- 4	

原因

対処方法

適切な用紙を使用していない	厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうか確認してください。 → 「使用できない用紙について」(P.10)
セット枚数が多すぎる	用紙別の積載可能枚数を超えないようにセットしてください。→ P.28
給紙ローラが汚れている	次の手順で給紙ローラをクリーニングしてください。 ① ブリンタから用紙を取り除く ② 本体のリセットボタンを押し続け、電源ランプが 3 回点滅したときに離す
オートシートフィーダに異物が入って いる	オートシートフィーダに異物がないか確認し、異物がある場合は取り除い てください。
用紙のセット方法が正しくない	用紙のセット方法を確認し、用紙ガイドを正しく合わせてください。 → P.11

◆用紙がつまった

原因

対処方法

プリンタ本体に用紙が詰まった

次の手順にしたがって用紙を取り除きます。

① 排紙側または給紙側の引き出しやすいほうから用紙をゆっくり引っ張り、用紙を取り除く



- 用紙が引き抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、再度 電源を入れ直してください。 用紙が自動的に排出されます。
- 用紙が破れてブリンタ内部に残った場合は、フロントカバーを開けて取り除いてください。用紙を取り除いたら、フロントカバーを閉じます。
- ② 用紙をセットし直し、プリンタのリセットボタンを押す
 - 電源を切った場合、プリンタに送信されていた印刷 データが消去されますので、もう一度印刷の指示をしてください。
 - ◆ A5 サイズの用紙は文字中心の原稿の印刷に適しています。写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めできません。用紙がカールして排出不良の原因となることがあります。

用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても 用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 理受付窓口にご相談ください。

フォトペーパーカセットで用紙が詰 まった

次の手順にしたがって用紙を取り除きます。

- ① フォトペーパーカセットを取り外す(P.47)
- ② フォトペーパーカセットの差込口に用紙がつまっている場合は、ゆっくり引っ張って取り除く



- フォトペーパーカセットの差込口から引き抜けない場合、または用紙が破れてプリンタ内部に残った場合は、フロントカバーを開けて取り除いてください。
 - このとき、内部の部品には触れないようにしてください。
- 用紙が引き抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、再度 電源を入れ直してください。用紙が自動的に排出されます。
- ③ フォトペーパーカセットから用紙がはみ出している場合は、セットし直す
- ④ フォトペーパーカセットをセットする
- ⑤ リセットボタンを押す

用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても 用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 理受付窓口にご相談ください。

自動両面印刷ユニット (DPU-10) で 用紙が詰まった

次の手順にしたがって用紙を取り除きます。

- ① 自動両面印刷ユニットのカバーを開ける
- ② 用紙をゆっくり引っ張る



- 用紙が引き抜けない場合、または用紙が破れてプリンタ内部に残った場合は、自動両面印刷ユニットを取り外して、用紙を取り除いてください。このとき、内部の部品には触れないようにしてください。プリンタ内部から用紙を完全に取り除いたことを確認してから、自動両面印刷ユニットを取り付け直してください。
- 用紙が引き抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、再度 電源を入れ直してください。用紙が自動的に排出されます。
- ③ 自動両面印刷ユニットのカバーを閉じる
- ④ 用紙をセットし直し、リセットボタンを押す

用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても 用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 理受付窓口にご相談ください。

ペーパーフィードカセット (PFC-10) で用紙が詰まった

次の手順にしたがって用紙を取り除きます。

- ① 用紙力セットを取り外す
- ② 用紙カセットの差込口に用紙がつまっている場合は、ゆっくり引っ張って取り除く



● 用紙カセットの差込口から引き抜けない場合、または用紙が破れて プリンタ内部に残った場合は、電源ボタンを押して電源を切り、電 源コードを抜いてからペーパーフィードカセットを取り外して、用 紙を取り除いてください。

プリンタ内部から用紙を完全に取り除いたことを確認してから、自動両面印刷ユニットを取り付け直してください。

- ③ 用紙カセットから用紙がはみ出している場合は、セットし直す
- ④ 用紙力セットをセットする
- ⑤ リセットボタンを押す

用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても 用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 理受付窓口にご相談ください。

◆電源ランプがオレンジ色に点滅している

プリンタにエラーが起きると、電源ランプが緑色に点灯後、オレンジ色に点滅します。オレンジ 色の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。

この点滅回数を数える

録色 (オレンジ色より長く点灯) → オレンジ色に点滅 → 緑色 (オレンジ色より長く点灯) → オレンジ色に点滅 → 繰り返し

緑色(オレンジ色より長く点灯)→ オレンジ色に点滅 → 緑色(オレンジ色より長く点灯)→ オレンジ色に点滅 → 繰り返し	
2回 用紙、または CD-R トレイがない/ 給紙できない	オートシートフィーダ、フォトペーパーカセット、またはペーパーフィードカセット (PFC-10 ∕別売) に用紙をセットして、リセットボタンを押してください。 CD-R/DVD-R に印刷する場合は、ディスクがセットされていることを確認し、CD-R トレイをセットして、リセットボタンを押してください。 → P.33
3回 紙づまり	用紙を取り除き、用紙をセットしてリセットボタンを押してください。 → P.80
4回 インクがない	リセットボタンを押すと、インク切れの状態で印刷を続行します。ただし、 印刷が終了したら、すぐにインクタンクを交換してください。インク切れ の状態で印刷を続けると、故障の原因となります。
5 回 プリントヘッドが装着されていない/ プリントヘッドの不良	『かんたんスタートガイド』の説明にしたがってプリントヘッドを取り付けてから、ヘッド位置を調整してください。 プリントヘッドが取り付けられている場合は、プリントヘッドを取り外し、 接点部分の汚れを確認し、取り付け直してください。 それでもエラーが解決されないときには、プリントヘッドが故障している 可能性があります。お買い求めの販売店または修理受付窓口にご連絡ください。
6回 CD-R トレイガイドが正しく セットされていない / CD-R トレイガイドがセットされている	CD-R トレイガイドを取り付け、プリンタのリセットボタンを押してください。→ P.34 CD-R/DVD-R 以外の用紙に印刷する場合は、CD-R トレイガイドを取り外し、リセットボタンを押してください。→ P.37 印刷中に CD-R トレイガイドを取り付けたり、取り外したりしないでください。破損の原因になります。
7回 CD-R または DVD-R がセットされて いない	CD-R/DVD-R を正しく取り付けてから、CD-R トレイをセットし直し、 リセットボタンを押してください。→ P.34
8 🗇	リセットボタンを押してエラーを解除します。

8回 廃インクタンクが満杯になりそう リセットボタンを押してエラーを解除します。 しばらくの間は印刷できますが、満杯になると印刷できなくなります。お 早めに修理受付窓口にご連絡ください。

9 🗆

デジタルカメラとの通信が応答のないまま一定時間経過/本プリンタで対応していないデジタルカメラ、デジタルビデオカメラが接続されている

接続されているケーブルを抜いてから、リセットボタンを押し、再度ケーブルを接続してください。

それでもエラーが解決されないときは、本プリンタで対応していないデジタルカメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性があります。 本プリンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してください。

10回

両面印刷ができない

- 用紙サイズが自動両面印刷に対応していない可能性があります。用紙を 取り除き、リセットボタンを押してエラーを解除してください。
- 自動両面印刷ユニットが確実に装着されていることを確認してください。確認後、リセットボタンを押してエラーを解除してください。

11 🗆

自動ヘッド位置調整に失敗した

- A4以外の用紙がセットされています。リセットボタンを押してエラーを解除し、A4の用紙をセットしてください。
- インクがなくなっているか、正しくセットされていません。 「インクタンクがしっかりセットされていない/インクがない」の項目 を参照して確認してください。→ P.76
- ノズルが目詰まりしています。リセットボタンを押してエラーを解除し、ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認してください。→ P.60
- プリンタの排紙口内に強い光が当たっています。 リセットボタンを押してエラーを解除し、排紙口内に光が当たらないように調整してください。

上記の対策をとった後、再度ヘッド位置調整を行ってもエラーが解決されないときには、リセットボタンを押してエラーを解除した後、手動でヘッド位置調整を行ってください。手動でのヘッド位置調整については、『ブリンタ活用ガイド』の「困ったときには」の「電源ランブがオレンジ色に点滅している」を参照してください。



電源ランプがオレンジ色と緑色に交互に点滅したときは

サービスが必要なエラーが起こっている可能性があります。コンピュータと接続しているケーブルを外し、プリンタの電源を切ってから、電源プラグを抜いてください。10 分程度放置してから、再度プリンタの電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談ください。

◆画面にメッセージが表示されている

Windows LPT1 または USBnnn (USBPRNnn) への「書込みエラー/出力エラー」が表示されている

原因

対処方法

プリンタの準備ができていない

電源ランプが点灯していることを確認してください。

電源ランプが消灯しているときは、電源ボタンを押して電源を入れてください。電源ランプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作をしています。点灯に変わるまでお待ちください。

用紙がセットされていない

用紙をセットして、リセットボタンを押してください。

用紙なしエラーが一定時間以上放置されるとメッセージが表示されることがあります。

プリンタポートの設定と接続されているインタフェースが異なっている

プリンタポートの設定を確認してください。

- ① プリンタドライバの設定画面を開く
- ② [ポート] タブ (または [詳細] タブ) をクリックして設定を確認する 印刷先のポートに LPT1: (ECP 印刷ポート) が表示されている場合 はパラレルポートが選択されています。USBnnn (Canon PIXUS 860i) または USBPRNnn (Canon PIXUS 860i) (nは数字) が表示されている場合は、USBポートが選択されています。

設定が誤っている場合は、ご使用のインタフェースに合わせて、印刷先のポートを正しいものに変更するか、プリンタドライバを再インストールしてください。

プリンタとコンピュータが正しく接続 されていない

プリンタとコンピュータがケーブルでしっかり接続されていることを確認 してください。

- 中継機や外付けバッファ、USB ハブなどを使用している場合は、それらを外してプリンタとコンピュータを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、中継機、外付けバッファ、USBハブの販売元にご相談ください。
- ケーブルに不具合があることも考えられます。別のケーブルに交換し、 再度印刷してみてください。

プリンタポートの異常

プリンタポートの状態を確認してください。

- プリンタケーブル (パラレルケーブル) で接続している場合
- ① [マイコンピュータ] を右クリックして、[プロパティ] を選ぶ
- ② Windows XP/Windows 2000 をお使いの場合は、[ハードウェア] シートの [デバイスマネージャ] をクリックする それ以外の Windows をお使いの場合は、[デバイスマネージャ] タブ をクリックしてください。
- ③ [ポート (COM と LPT)] をダブルクリックしたあと、[ECP プリンタポート] (LPT1) をダブルクリックする
- ④ [全般] シートにデバイスの異常に関する記述が表示されているか確認 する
- ⑤ 【リソース】シートで【競合するデバイス】を確認する 競合するデバイスがあるとエラーになる可能性があります。必要に応じ て競合するデバイスを削除してください。デバイスの削除方法はお使い のデバイスの使用説明書を参照してください。
- USB ケーブルで接続している場合
- ① [マイコンピュータ] を右クリックして、[プロパティ] を選ぶ
- ② [ハードウェア] シートの [デバイスマネージャ] をクリックし、[USB (Universal Serial Bus) コントローラ] をクリックしたあと、[USB 印刷サポート] をダブルクリックする

それ以外の Windows をお使いの場合は、[デバイスマネージャ]シートで[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]をクリックしたあと、 [Canon PIXUS 860i] をダブルクリックしてください。

③ [全般] シートにデバイスの異常に関する記述が表示されているか確認 する

スプールを使用している

Windows Me / Windows 98 / Windows 95 でスプールを使用している場合は、[プリンタに直接印刷データを送る] よう設定を変更してください。

- ① プリンタドライバの画面を [スタート] メニューから開く → P.32
- ② [詳細] シートの [スプールの設定] をクリックする
- ③ [プリンタに直接印刷データを送る] を選ぶ

プリンタドライバが正 しくインストー ルされていない

プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。

- ① [スタート] メニューから [すべてのプログラム] (または [プログラ ム])、[Canon PIXUS 860i] の順にクリックし、[アンインストー ラ] を選ぶ
- ② 画面の指示にしたがって操作する
- ③『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタドライバを インストールする

用紙判別機能に関するエラーが表示されている

用紙が正しく判別できない

そのまま印刷を続けると、十分な印刷品位が得られない場合があります。 いったん印刷を中止し、用紙が正しくセットされていることを確認してく ださい。

用紙を正しくセットし直してもエラーが表示される場合は、「用紙判別機能 が正しく動作していない」を参照し、用紙判別機能を使用しない設定にし、 用紙の種類を選択してから印刷し直してください。

用紙判別機能が正しく動作していない

そのまま印刷を続けると、十分な印刷品位が得られない場合があります。 その他のプリンタの機能は通常どおり使用できるので、用紙判別機能を使 用しない設定にして印刷し直してください。



Windows NT 4.0 の場合、用紙判別機能は使用できません。

Windows

- ① プリンタドライバの設定画面を開く
- ② [ユーティリティ] シートの [特殊設定] をクリックする
- ③ [用紙の種類を判別する] をクリックし、チェックマークを外す
- ④ [送信] をクリックしてから、[OK] をクリックする
- ⑤ [基本設定] シートの [用紙の種類] から正しい用紙を選択し、[OK] をクリックする
- ⑥ 印刷をやり直す

Macintosh

- ① BJ Printer Utility を表示する
- ② プルダウンメニューから [特殊設定] を選ぶ
- ③ [用紙種類を判別する] をクリックし、チェックマークを外す
- ④ [送信] をクリックしてから、[実行] をクリックする
- ⑤ プリントダイアログを表示する
- ⑥ [用紙の種類] から正しい用紙を選択し、[プリント] をクリックする

フチなし全面印刷に関するエラーが表示されている

フチなし全面印刷に対応していない用 紙がセットされている

セットされた用紙がフチなし全面印刷に対応しているかを確認してくださ

正しい用紙をセットしてもエラーが表示される場合は、「用紙判別機能が正 しく動作していない」を参照し、用紙判別機能を使用しない設定にし、用 紙の種類を選択してから印刷し直してください。



₩indows NT 4.0 の場合、用紙判別機能は使用できません。

Mindows CD-R 印刷に関するエラーが表示されている

CD-R トレイまたは CD-R/DVD-R が CD-R トレイ、CD-R/DVD-R を正しく取り付け、リセットボタンを押し セットされていない てください。→ P.34 CD-R/DVD-R が正しく認識されない CD-R/DVD-R によっては正しく認識されないものがあります。この場合 は、[ユーティリティ] シートの [特殊設定] で [CD-R 印刷時にプリンタ ブルディスクの有無を判別する]をクリックし、チェックマークを外して 印刷してください。 印刷が終わったら、[CD-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別す る] をクリックし、チェックマークを付けてください。 チェックマークが外れていると、CD-R/DVD-R がセットされていなくて も印刷が始まることがあります。チェックマークを付けることで、CD-R トレイが汚れるのを防ぐことができます。 CD-R トレイがつまった CD-R トレイがつまった場合は、次の手順にしたがってセットし直してく ださい。 ❷夢考 CD-R トレイガイドは取り外さないでください。CD-R トレイ が引き出せなくなります。 ① CD-Rトレイをゆっくり引き出す CD-R トレイが引き抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、 再度電源を入れ直してください。CD-R トレイが自動的に排出されま ② CD-R トレイをセットし直し、リセットボタンを押す CD-R トレイガイドが正しくセットさ CD-R トレイガイドを正しく取り付け、リセットボタンを押してください。 れていない → P.34 印刷中に CD-R トレイガイドがセット CD-R トレイガイドを取り外し、リセットボタンを押してから、印刷し直

された/取り外された

してください。→ P.37

CD-R トレイガイドを取り付け、リセットボタンを押してから、印刷し直 してください。→ P.34

フォトペーパーカセットに関するエラーが表示されている

用紙がセットされていない

フォトペーパーカセットに用紙がセットされ、ダイアルが左いっぱいまで 回されていることを確認して、リセットボタンを押してください。

用紙のセット方法については、「フォトペーパーカセットを使って印刷して みよう」を参照してください。



オートシートフィーダから印刷する場合は、フォトペーパーカ セットのダイアルを右にいっぱいまで回し、オートシート フィーダに正しいサイズの用紙をセットしてください

用紙サイズの設定が印刷する用紙に あっていない

アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。

次に、プリンタドライバの [ページ設定] シート(Windows)、または [ページ設定] ダイアログ (Macintosh) で [用紙サイズ] の設定を確認 し、印刷する用紙と同じサイズに設定してください。



❷参考 オートシートフィーダから印刷する場合は、フォトペーパーカ セットのダイアルを右にいっぱいまで回し、オートシート フィーダに正しいサイズの用紙をセットしてください。

自動両面印刷ユニット (DPU-10/別売) に関するエラーが表示されている

自動両面印刷ユニットがセットされて いない

自動両面印刷を続ける場合は、自動両面印刷ユニットをセットしてから印 刷をやり直します。

セット方法については、給紙オプション(別売)に付属のマニュアルを参 照してください。



手動両面印刷に変更する場合は、次の手順に従ってください。

Windows

プリンタドライバの [ページ設定] シートで [自動両面印刷ユニットを使 用]をクリックし、チェックマークを外してから、印刷をやり直します。

Macintosh

Mac OS 9.X の場合、プリントダイアログのプルダウンメニューから [両 面印刷] を選び、[自動両面印刷] をクリックしチェックマークを外してか ら、印刷をやり直します。

正しいサイズの用紙がセットされてい ない

正しいサイズの用紙をセットしてから、リセットボタンを押します。

プリンタドライバで正しい用紙サイズ が選ばれていない

アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。

次に、プリンタドライバの [ページ設定] シート(Windows)、または [ページ設定] ダイアログ (Macintosh) で [用紙サイズ] の設定を確認 し、印刷する用紙と同じサイズに設定してください。



→ 手動両面印刷に変更する場合は、次の手順に従ってください。

Windows

プリンタドライバの [ページ設定] シートで [自動両面印刷ユニットを使 用]をクリックし、チェックマークを外してから、印刷をやり直します。

Macintosh

Mac OS 9.X の場合、プリントダイアログのプルダウンメニューから [両 面印刷] を選び、[自動両面印刷] をクリックしチェックマークを外してか ら、印刷をやり直します。

自動両面印刷に対応していない用紙が セットされている

セットされた用紙が自動両面印刷に対応しているかを確認してください。 正しい用紙をセットしてもエラーが表示される場合は、「用紙判別機能が正 しく動作していない」(→ P.85)を参照し、用紙判別機能を使用しない設 定にし、用紙の種類を選択してから印刷し直してください。



Windows NT 4.0 の場合、用紙判別機能は使用できません。

ペーパーフィードカセット (PFC-10 / 別売) に関するエラーメッセー ジが表示されている

ペーパーフィードカセットがセットさ れていない

ペーパーフィードカセットをセットしてから、印刷をやり直します。

セット方法については、ペーパーフィードカセットに付属のマニュアルを 参照してください。

▲ 注意 ペーパーフィードカセットをセットする場合は、あらかじめプ リンタから電源コードを抜いておいてください。

❷参考 オートシートフィーダまたはフォトペーパーカセットから印刷 する場合は、次の手順に従ってください。

Windows

プリンタドライバの [基本設定] シートで [給紙方法] を [オートシート フィーダ] に変更してから、印刷をやり直します。

Macintosh

プリントダイアログのプルダウンメニューから [品位と用紙の種類] を選 び、「給紙方法」を「オートシートフィーダ」に変更してから、印刷をやり 直します。

用紙がセットされていない

用紙をセットして、リセットボタンを押してください。

用紙のセット方法については、「プリンタ活用ガイド」の「ペーパーフィー ドカセット (PFC-10) を使って印刷したい」を参照してください。

正しいサイズの用紙がセットされてい ない

ペーパーフィードカセットにセットできる用紙のサイズは、A4、B5、お よびレターサイズです。それ以外の用紙は、オートシートフィーダまたは フォトペーパーカセットから印刷してください。

| Macintosh 「エラー番号: * 300 」 (*は英字) が表示されている

プリンタの準備ができていない

電源ランプが点灯していることを確認してください。

電源ランプが消灯しているときは、電源ボタンを押して電源を入れてくだ さい。電源ランプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作をして います。点灯に変わるまでお待ちください。

プリンタとコンピュータが正しく接続 されていない

プリンタとコンピュータがケーブルでしっかり接続されていることを確認 してください。

- USB ハブなどを使用している場合は、それらを外してプリンタとコン ピュータを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される 場合は、USBハブの販売元にご相談ください。
- ケーブルに不具合があることも考えられます。別のケーブルに交換し、 再度印刷してみてください。

プリンタセンターのプリントリストに お使いのプリンタ名が表示されていな い

- ① [移動] メニューから [アプリケーション] を選ぶ
- ② [ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター] をダブルクリッ クする
- ③ プリンタリストに [860i] が表示されていることを確認する



以上の対処方法にしたがって操作しても解決しない場合は、不必要な機能拡張書類やコントロールパネル書類を外して 印刷してみてください。

Macintosh 「エラー番号: * 1001」(*は英字) が表示されている

CD-R トレイがセットされていない CD-R トレイを正しく取り付け、リセットボタンを押してください。 → P.34

CD-R/DVD-R が正しく認識されない

CD-R/DVD-R によっては正しく認識されないものがあります。この場合は、BJ Printer Utility の [特殊設定] で [CD-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する] をクリックし、チェックマークを外して印刷してください。

印刷が終わったら、[CD-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する] をクリックし、チェックマークを付けてください。

チェックマークが外れていると、CD-R/DVD-R がセットされていなくても印刷が始まることがあります。チェックマークを付けることで、CD-Rトレイが汚れるのを防ぐことができます。

Macintosh 「エラー番号: * 1002」(*は英字) が表示されている

CD-R トレイがセットされていない

CD-R/DVD-R を正しく取り付けてから、CD-R トレイをセットし直し、 リセットボタンを押してください。→ P.34

CD-R トレイガイドが正しくセットされていない

CD-R トレイガイドを正しく取り付け、リセットボタンを押してください。 → P.34

Macintosh 「エラー番号: * 1851」(*は英字) が表示されている

CD-R トレイガイドがセットされてい

CD-R トレイガイドを取り外し、リセットボタンを押してください。 → P.34

Macintosh 「エラー番号: * 1855」(*は英字) が表示されている

印刷中にCD-Rトレイガイドが取り外された

CD-R トレイガイドを取り付け、プリンタのリセットボタンを押してから、 印刷し直してください。→ P.34

Macintosh 「エラー番号: * 1856」(*は英字) が表示されている

印刷中にCD-Rトレイガイドがセット されていた CD-R トレイガイドを取り外し、プリンタのリセットボタンを押してから、 印刷し直してください。→ P.37

Macintosh 「エラー番号: * 2500」 (*は英字) が表示されている

自動ヘッド位置調整に失敗した

「電源ランプがオレンジ色に点滅している」の「11回 自動へッド位置調整に失敗した」にしたがって、対処してください。→ P.83



以上の対処方法にしたがっても解決しない場合は、不必要な機能拡張書類やコントロールパネル書類を外して印刷して みてください。

Windows

◆印刷速度を速くしたいときは

Windows XP/ Windows Me/ Windows 2000/ Windows 98 をご使用の場合は、プリンタの性能を十分発揮するために"USB ケーブル"のご使用をお勧めします。USB ケーブルの使用にあたっては、プリンタドライバの動作環境を確認してください。→ P.100



USB ケーブル接続に変更する場合は、いったんプリンタドライバをアンインストール後、『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、USB ケーブル接続でプリンタドライバをインストールし直してください。

プリンタケーブルで接続している場合、コンピュータからプリンタにデータを送る方式を「ECPモード」に設定すると印刷を高速化できます。

ただし、ご使用のコンピュータによっては、印刷速度が変わらない場合があります。

| ECPモードを設定する前の確認事項


- ・コンピュータのプリンタポート(パラレル)が ECP に対応している
- ・コンピュータの BIOS で、パラレルポートが ECP モードに設定されている
- ・プリンタケーブル(パラレルケーブル)で接続されている
- プリンタドライバのインストールが終了している
- ・Windows XP / Windows 2000 / Windows NT 4.0 をご使用の場合は、[コンピュータの管理者] または [Administrator] のグループとしてログオンしてください。



コンピュータの仕様や BIOS の設定 / 確認方法は、ご使用のコンピュータに付属の使用説明書を参照してください。

2 ECP モードを設定する

① プリンタドライバの設定画面を [スタート] メニューから開きます。→ P.32





ECP モードで印刷がうまくできないときは

ECPモードをオフに設定してください。

- * Windows 95 をご使用の場合は、ECPモードを解除してもうまく印刷できない場合があります。ヘルプの「Canon BJ プリンタポートでうまく印刷できない」も併せて参照してください。
- ① 上記の操作で、[特殊設定] 画面を表示する
- ② [プリンタを ECP モードにする] のチェックマークを外し、[送信] ボタンをクリックする
- * プリンタの電源を入れ直すと、設定前の状態に戻ります。

◆デジタルカメラからうまく印刷できない

デジタルカメラやデジタルビデオカメラから直接印刷を行ったときに、デジタルカメラやデジタルビデオカメラにエラーが表示される場合があります。表示されるエラーと対処方法は以下のとおりです。ここでは、"Bubble Jet Direct"対応のデジタルカメラをお使いの場合に表示されるエラーについて説明します。"PictBridge"について詳しくは、『PictBridge でかんたん写真印刷!』を参照してください。

多参考

- 本プリンタと接続して直接印刷できるのは、"PictBridge"対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct"対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。
- 未対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを接続したときには、プリンタの電源ランプが9回点滅します。このときは、接続ケーブルを抜き、プリンタ本体の[リセット]ボタンを押してください。
- 接続した状態での操作時間が長すぎたり、データ送信に時間がかかり過ぎる場合は、通信タイムエラーとなり印刷できない場合があります。そのときは、カメラから一度ケーブルを抜いてからプリンタ本体の[リセット]ボタンを押し、再度ケーブルを接続してからカメラの電源を入れ直してください。
- 印刷時に用紙がカールしたり、印刷面がこすれたりした場合は、プリンタドライバで用紙のこすれを防止する設定に してください。→ P.78
- 表示されるエラーや対処方法については、デジタルカメラやデジタルビデオカメラに付属の使用説明書も併せて参照してください。

その他、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせください。

カメラ側エラー表示

対処方法

プリンターは使用中です	コンピュータなどから印刷しています。 印刷が終了するまでお待ちください。
プリンターは準備中です	準備動作が終了するまでお待ちください。
ペーパーがありません	プリンタに用紙をセットして、プリンタのリセットボタンを押してください。また、CD-R トレイガイドが装着されている場合は取り外してください。
ペーパーが詰まりました	用紙を取り除き、用紙をセットしてリセットボタンを押してください。
プリンターカバーが開いています	フロントカバーを閉じてください。
プリントヘッド未装着	プリントヘッドが装着されていないか、プリントヘッドの不良です(プ リンタの電源ランプ 5 回点滅)。
	『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリントへッドを取り付けてください。
	プリントヘッドがすでに取り付けられている場合は、取り外して接点部 分の汚れを確認し、取り付け直してください。
	それでもエラーが解決されないときには、プリントヘッドが故障してい る可能性があります。修理受付窓口にご連絡ください。

廃インクタンクが満杯です	廃インクタンクが満杯になりそうです。 プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除します。しばらくの間 は印刷できますが、満杯になると印刷できなくなります。お早めに修理 受付窓口にご連絡ください。	
プリンタートラブル発生	サービスが必要なエラーが起こっています(プリンタの電源ランプがオレンジ色と緑色に交互に点滅)。 いったんブリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、もう一度電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談ください。	
インクが残りわずかです	そろそろインクタンクの交換時期です。新しいインクタンクをご用意く ださい。エラー画面で[続行]を選ぶと、プリントを再開します。	
•		
インクがありません	インクタンクのインクがありません。 新しいインクタンクと交換してください。	

給紙オプション(別売)について

本プリンタには、以下の給紙オプション(別売)が用意されています。

自動両面印刷ユニット (DPU-10)

用紙の片面を印刷したあと、自動的に裏返して両面に印刷することができるユニットです。両面 印刷中に用紙をセットしなおす手間を省くことができます。

自動両面印刷ユニットを使用した印刷については、『プリンタ活用ガイド』の「自動両面印刷ユ ニット(DPU-10)を使って印刷したい」を参照してください。




自動両面印刷ユニット

ペーパーフィードカセット (PFC-10)

普通紙を 250 枚(65g/m²)までセットできるカセットユニットです。 オートシートフィーダ と組み合わせて使用できるので、普通紙を大量に印刷したり、2種類の用紙を交互に印刷したり するときに、用紙を頻繁にセットする手間を省くことができます。

ペーパーフィードカセットを使用した印刷については、『プリンタ活用ガイド』の「ペーパーフィー ドカセット(PFC-10)を使って印刷したい | を参照してください。



ペーパーフィードカセット

Mac OS 8.6 - 9.X でのご使用 について

Mac OS 8.6 \sim 9.X をお使いの場合に、プリンタドライバをインストールして、プリンタを印刷できるように設定する方法について説明します。

Windows または Mac OS X をお使いの場合については、『かんたんスタートガイド』を参照してください。

プリンタドライバをインストールする

▲ 注意

ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、オフにするか [システム] フォルダから外してください。

- **コンピュータの電源を入れる** プリンタの電源は ON のままでも構いません。
- **2** 『プリンタソフトウェア CD-ROM』をセットする

プログラムが自動的に開始されます。



ー 自動的に開始しない場合は、デスクトップ上のアイコン(AMN ELL をダブルクリックしてください。

- 3 インストールを実行する
 - [Mac OS 8.6-9.x] フォルダ、[プリンタドライバ] フォルダを順にダブルクリック します。
 - ② [インストーラ] をダブルクリックします。 インストールが始まります。
 - **3** 表示されるメッセージにしたがって、インストールを続けます。
 - 4 インストールが完了したことを示すメッセージが表示されたら、[再起動] をクリックします。

コンピュータが再起動されます。



アプリケーションソフトをインストールするには

- ① [Mac OS 8.6-9.x] フォルダをダブルクリックし、開いたフォルダの [アプリケーション] をダブルクリックする。
- ② インストールするアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックし、開いたフォルダのインストーラをダブルクリックする。
 - 以降は画面の指示にしたがってください。

プリンタを印刷できるように設定する

【 「アップルメニュー] から [セレクタ] を選ぶ

2 [PIXUS 860i] を選択する

[接続先] に [860i] が表示されていることを確認します。



[接続先] に [860i] が表示されない場合は、プリンタに電源が入っているか、またコンピュータと正しく接続されているかを確認してください。

3 セレクタを閉じる



きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。プリントヘッドの位置の調整について詳しくは『Mac OS 9 プリンタドライバガイド』を参照してください。

『プリンタ活用ガイド』 を読もう

プリンタ活用ガイドは、コンピュータの画面で見る使用説明書です。 プリンタの活用方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処 方法について、詳しく知りたいときにお読みください。

『プリンタ活用ガイド』を表示する

『プリンタ活用ガイド』をコンピュータの画面に表示する方法について説明します。付属のアプリケーションソフトについて説明している『アプリケーションガイド』の表示方法についてもここをお読みください。

Windows

デスクトップ上のアイコン(ハンルササン)をダブルクリックする

『プリンタ活用ガイド』が表示されます。

『アプリケーションガイド』を表示する場合は、アイコン(※※※)をダブルクリックしてください。




- 『プリンタ活用ガイド』や『アプリケーションガイド』は、[スタート]メニューから表示することもできます。 [スタート] メニューから [すべてのプログラム] (または [プログラム])、[PIXUS 860i ガイド] - [プリンタ活用ガイド] ([アプリケーションガイド]) の順に選びます。
- 『プリンタ活用ガイド』や『アプリケーションガイド』を削除するときは、Windows の [スタート] メニューから [すべてのプログラム] (または [プログラム])、[PIXUS 860i ガイド] [アンインストール] の順に選びます。

インストールしたマニュアルはまとめて削除されます。



┃ 『プリンタ活用ガイド』を表示する

● 『プリンタソフトウェア CD-ROM』をコンピュータにセットします。 しばらくすると、CD-ROM のフォルダが開きます。



仕様

プリンタ本体	
	最高 4800 (横) × 1200 (縦) dpi
印刷速度(弊社標準パターンに て測定)	ブラック印刷 最高速(カスタム設定 5) : 23ppm ブラック印刷 標準 : 12.3ppm カラー印刷 最高速(カスタム設定 5) : 16ppm カラー印刷 標準 : 9.0ppm
印字幅	最長 203.2 mm (フチ無し印刷時 216 mm)
動作モード	BJ ラスタイメージコマンド(非公開)
受信バッファ	42 KB
インタフェース	USB/IEEE 1284 準拠パラレルインタフェース(ECP 対応)カメラ接続部
動作音	約39 dB(A) (最高品位印刷時)
動作環境	温度:5℃~35℃ 湿度:10%RH ~90%RH(ただし、結露がないこと)
保存環境	温度:0℃~40℃ 湿度:5%RH~95%RH(ただし、結露がないこと)
電源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	待機時:約0.4 W未満 印刷時:約25 W ※電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくすために は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
寸法	420mm (横) × 311mm (奥行き) × 185mm (高さ) ※用紙サポートと排紙トレイを格納した状態
質量	本体 約 5.8 kg
プリントヘッド	ブラック(3e): ノズル数 320 (160×2)、600 dpi シアン、マゼンタ: ノズル数 256 (128×2)×2、1200 dpi ブラック、イエロー: ノズル数 256 (128×2)、1200 dpi
インクタンク	インクタンクの種類と印刷可能枚数ブラックインクタンク (BCI-3eBK)約775枚*1約1500枚*2ブラックインクタンク (BCI-6BK)約2000枚シアンインクタンク (BCI-6C)約550枚*2マゼンタインクタンク (BCI-6M)約430枚*2イエローインクタンク (BCI-6Y)約360枚*2*1 Windows XPドライバ (初期設定状態)で、JEITA標準パターン J1を普通紙に印刷した場合*2 Windows XPドライバ (初期設定状態)で、ISO JIS-SCID No.5を普通紙に印刷した場合

"Bubble Jet Direct" プリント	
対応用紙	L判(PR-101 L/SP-101 L/EC-101 L)、2L判(PR-101 2L/SP-101 2L)、 はがきサイズ(PH-101)、A4 サイズ(PR-101/SP-101、A4 サイズ用紙)、 カードサイズ(PC-101 C)
対応レイアウト	標準:フチあり / フチなし、インデックス:15 ~ 35 面
印刷品位	固定(簡単プリント:標準、DPOF プリント:標準 / インデックス)
補正機能	自動(Exif2.2:Exif Print、Exif2.1:補正なし)
DPOF	Ver. 1.00 準拠 インデックス印刷、印刷枚数指定、印刷画像指定、指定文字(日付、画像番号)印刷

プリンタドライバの動作環境	
Windows	 Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Me、Microsoft Windows 2000、Microsoft Windows 98、Windows NT 4.0、Windows 95 が動作するコンピュータ 25 ピン パラレルインタフェースまたは USB* インタフェース CD-ROM ドライブ インストール時に必要なハードディスクの空き容量 (一時的に使用する領域を含む) Windows XP/Windows 2000/Windows NT 4.0:50MB Windows XP/Windows 98/Windows 95:15MB *Windows Me/Windows 98/Windows 95:15MB *Windows XP/Windows Me/Windows 2000/Windows 98 のいずれかがプレインストールされているコンピュータをお使いの場合のみ、USB 接続での動作保証がされています。(Windows 98 以降がプレインストールされているコンピュータから Windows XP/Windows Me/Windows 2000 にアップグレードしたコンピュータも含む) Windows をご使用の場合、以下の条件では、BJステータスモニタは使用できません。 双方向通信に対応していないコンピュータをご使用の場合
Macintosh	● 本プリンタをネットワーク機として使用する場合 ● USB インタフェースを標準搭載し、Mac OS 8.6 ~ 9.X または Mac OS X v.10.2.1 以上が動作する Macintosh シリーズコンピュータ ● インストール時に必要なハードディスクの空き容量(一時的に使用する領域を含む)Mac OS 8.6 ~ 9.X : 30MB Mac OS X v.10.2.1 以上: 100MB Mac OS X をお使いの場合、以下の機能、アプリケーションソフトには対応していません。 ● 両面印刷 ● オートフォトパーフェクト機能 ■ 3D-PhotoPrint ● Movie-PhotoPrint * アプリケーションソフトをご使用の場合は、Mac OS X フォルダ内のアプリケーションソフトをインストールしてください。

プリンタ活用ガイドの動作環境

- Pentium®75MHz相当以上の CPU (Pentium® 133MHz以上を推奨)
- 2 倍速以上のCD-ROMドライブ(4 倍速以上を推奨)
 15MB以上のハードディスクの空き容量(プリンタ活用ガイドをインストールする場合)
- Microsoft® Internet Explorer 5.0 以上

環境基本性能

本製品の環境基本性能につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 canon.jp/ecology

本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったときは、回収・リサイクルに出しましょう。

CD-R			
太陽誘電	CDR-80SPYN	CDR-80SPY10PN	CDR80SPYSBN
	CDR-80WPYN	CDR-80WPY10PN	CDR80WPYSBN
	CDR-80SWPY20SN	CDR-74WPYN	CDR-74WPY10PN
	CDR74WPYSBN	CDR74SPYSBN	CDR80WPY10MBN
	CDR-80WPY10PR	CDR-80WPY20SV	CDR-80SWPY20SV
	CDR-80SPY10PV	CDR-80WPY10PV	CDR74WPY10PV
	CDR80WPY10MBV	CDR80SPY10MBV	CDR80WPY30MBV
日立マクセル	CDR700.PW1P10S	CDR650.PW1P10S	CDR700S.PW1P10S
	CDR700S.PW1P20S	CDR700S.PW50SP	CDR650S.PW1P10P
	CDR650S.PW50SP	CDR700S.PS1P10S	CDR650S.PS1P10S
TDK	CD-R74TWS	CD-R80TWS	CD-R74TWX10S
	CD-R80TWX10S	CD-R74TWX20S	CD-R80TWX20S
	CD-R80TWX30PS	CD-R74TWX50PS	CD-R80TWX50PS
	CD-RXA74PWN	CD-RXA80PWN	CD-RXA74PWX5N
	CD-RXA80PWX5N		
FUJIFILM	CD-RW650PR C1P	CD-R 650WPE 10P	CD-R 700WPE 10P
	CD-R 650WPE 20P	CD-R 700WPE 20P	CD-R 650WPE 50
	CD-R 700WPE 50	CD-R 650 10P CVM	CD-R 700 10P CVM
	CD-R 650 20P CVM	CD-R 700 20P CVM	
AXIA	ACD-R WP 74B	ACD-R BL 74B	ACD-R GR 74B
	ACD-R PK 74B	ACD-R RG 74B	ACD-R WP 80B
	ACD-R BL 80B	ACD-R GR 80B	ACD-R PK 80B
	ACD-R RG 80B	ACD-R MIXK 74X3B	ACD-R MIXD 74X3B
	ACD-R MIXK 80X3B	ACD-R MIXD 80X3B	ACD-R MIX 74X5B
	ACD-R MIXK 74X5B	ACD-R MIXD 74X5B	ACD-R MIX 80X5B
	ACD-R MIXK 80X5B	ACD-R MIXD 80X5B	ACD-R MIX 74X10B
	ACD-R MIX 80X10B		
DVD-R			
日立マクセル	DR47PW.1P5S	DR-V47PW.1P5S	DR47PWB.1P
	DR47PWB.1P5S	DR120PW.1P	DR120PW.1P5S
	DR120PW.1P10S		
FUJIFILM	VDRP120CX5M	VDRP120C WTX5	DDRP47C SL
	DDRP47C BL	DDRP47C WT	DDRP47CX5M
	DDRP47CX5M4X	DDRP47CX5WT4X	DDRP47CX10M4X
	DDRP47CX10WT4X		

推奨する CD-R や DVD-R の情報は、不定期に更新されます。また推奨品の仕様は予告なく変更されることがあります。

最新情報については http://cweb.canon.jp/bj/support/ をご覧ください。



お問い合わせの前に

本書または『プリンタ活用ガイド』(CD-ROM)の「困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因がはっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。

プリンタの故障の場合は?

どのような対処をしてもプリンタが動かなかったり、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、プリンタの故障と判断されます。



お買い上げいただいた販売店またはお近くの 修理受付窓口に修理を依頼してください。 別紙の『サービス & サポートのご案内』をご 覧ください。



コンピュータなどのシステムの問題は?

プリンタの動作が正常に動作し、プリンタドライバのインストールも問題なければ、プリンタケーブルやコンピュータシステム(OS、メモリ、ハードディスク、インタフェースなど)に原因があると考えられます。



コンピュータを購入された販売店もしくは、コンピュータメーカーとご相談ください。



アプリケーションソフトの問題のようだけど?

特定のアプリケーションソフトで起きるトラブルは、プリンタドライバを最新のバージョンにバージョンアップすると問題が解決する場合があります。また、アプリケーションソフト固有の問題と考えられます。



アプリケーションソフトメーカーの相談窓口 にご相談ください。



プリンタドライバのバージョンアップの方法は、別紙の**「最新プリンタドライバの入手方法」**をご覧ください。

修理の依頼方法について

- 修理窓口へお持ちいただく場合 お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付窓口にお持ち込みください。
- 修理窓口へ宅配便で送付していただく場合 プリンタが輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの梱包材をご利 用ください。他の箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入れて、プリンタがガタ つかないようにしっかりと梱包してください。

お願い:保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、必ず商品に添付、または商品と一緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。

使用済みインクタンク回収のお願い



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、BJ カートリッジの回収を推進しています。 この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、BJ カートリッジを、お近くの回収窓口までお持ちくださいますようお願いいたします。

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓口をご用意いたしております。

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。

キヤノンサポートページ canon.jp/support

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、 BJ カートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。

1	
$e^{g_{\Pi^0\Pi}}$	13-3-4873
	Camor

お問し	104	40		L
AD FEET U	.1 - ()	13 (/)	ייו	┍

ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお願いいたします。

また、かけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。

[プリンタの接続環境について]					
BJ プリンタと接続しているコンピュータの機種(
内蔵メモリ容量(MB) /ハードディスク容量(MB / GB))			
使用している OS:Windows \square XP \square Me \square 2000 \square 98 \square NT (Ver.					
□ Macintosh (Ver.) □その他()				
コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称()				
で使用のアプリケーションソフト名およびバージョン()				
接続方法:□直結 □ネットワーク(種類:) □その他()				
接続ケーブルメーカー()/品名()			
[プリンタの設定について]					
プリンタドライバのバージョン NO.()				
コンピュータ上のプリンタ設定でバージョン情報が確認できます。					
[エラー表示]					
エラーメッセージ(できるだけ正確に)()				
エラ―表示の場所・□パソコン □プリンタ					

●キヤノンPIXUS ホームページ canon.jp/PIXUS

新製品情報、Q&A、各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 ※通信料はお客様のご負担になります。

●お客様相談センター

PIXUS・BJプリンタに関するご質問・ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。

お客様相談センター 全国共通電話番号



25 0570-01-9000

【受付時間】〈平日〉9:00~20:00、〈土日祝日〉10:00~17:00(1/1~1/3を除く)

※PHSをご使用の方、海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は043-211-9330をご利用ください。 ※音声応答システム・受付時間・該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



このプリンタで使用できるインクタンク番号は、以下のものです。











※インクタンクの交換については、53ページをお読みください。

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 関連法律:刑法第148条、第149条、第162条 / 通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等



再生紙を使用しています。

Canon